

## 凯源传动经久耐用 xld9摆线针轮减速机参数

产品名称	凯源传动经久耐用 xld9摆线针轮减速机参数
公司名称	吴桥凯源传动设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	15231771999

## 产品详情

工业中使用的摆线针轮减速机的安装：

当摆线针轮减速机校准时，可用钢制垫块或铸铁垫块进行，广州摆线针轮减速机，垫块在高度方面不超过三块，也可用契铁进行，但摆线针轮减速机校准后应换入平垫块。

摆线针轮减速机垫块的配置应避免引起机体变形，应按基础螺栓两边对称排列，其相互距离能足够使水浆在灌溉时自由流通并且摆线针轮减速机水泥浆的灌溉应密实，不可有气泡、空隙和其他缺陷。

摆线针轮减速机在换润滑油需要注意：

一般摆线针轮减速机在使用中给我们带来了不少的帮助，xwd6摆线针轮减速机供应商，但是我们需要注意的是更换润滑油的时候，下面我们就来详细介绍一下：

一般情况下，摆线针轮减速机正常运转情况下或者空转大约十分钟后，切断电源，防止触电！等待我们的XL摆线针轮减速机冷却下来后放出减速机内油，将油全部排除并运转清洗后更换同型号润滑油！

## 摆线针轮减速机使用须知：

- 1.法兰式立装摆线针轮减速机在安装时，输出轴垂直向下。如需要采用除脚板式卧装和法兰式立装以外的其他特殊安装形式，必须采取相应的润滑和密封措施来保证减速机润滑充足和防止漏油。采用油脂润滑的摆线针轮减速机安装角度自由。
- 2.减速机安装时，xld9摆线针轮减速机参数，可用垫块进行调整，垫块在高度方向不超过三块，也可用楔铁进行调整，但减速校准后必须换入平垫块。在冲击、振动较大或起动频繁的使用场合，机座与基础除用底脚螺栓进行联接之外，还需要用定位销（自备）进行加固。

凯源传动经久耐用-xld9摆线针轮减速机参数由吴桥凯源传动设备厂提供。“摆线针轮减速机,包络蜗杆减速机,涡轮丝杆升降机,”就选吴桥凯源传动设备厂（[www.wqkaiyuan.com](http://www.wqkaiyuan.com)），公司位于：河北省沧州市吴桥县，多年来，凯源传动坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯源传动期待成为您的长期合作伙伴！