

ldz锚杆拉力计 淮南锚杆拉力计 昊洲矿业

产品名称	ldz锚杆拉力计 淮南锚杆拉力计 昊洲矿业
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

1本产品应使用的液压油是L-HM32#抗磨液压油，zui佳使用环境为-20 ~ +45 。严禁以酒精、甘油、刹车油、普通发动机油等作为液压油使用。

2该工具的额定压力为60MPa，zui大压力可达80MPa。另外，为了提高压力表的使用寿命，使用时一般不超过zui大压力的75%。

3该工具的油泵和油缸的接头部分都是承受高压的，因而要保护好接头，不要碰坏而影响密封和正常工作；也不要用手扳胶管上接头扣压部分，以防止扣压部分松动，LDS数显锚杆拉力计，而使胶管漏油报废。43应经常用干净的煤油清洗该工具的油筒及管路，以保证该工具正常工作并延长其使用寿命。

锚杆拉力计

使用说明：

本产品使用的液压运动粘度20 - 28厘池，如YB - N32液压油或国标46号液压油，严禁用酒精，水、甘油

、麻油、刹车液，普通发动油等为工作液。

使用前先装上压杆，zy-20锚杆拉力计，旋紧手轮，旋开排气阀，然后揹动压杆，使液压油通过高压胶管进入空心油缸内。使油缸上升40mm左右，然后旋松手轮，使油缸复位，反复数次，使缸内空气排完（排完油缸中的空气，淮南锚杆拉力计，活塞下降速度比较平稳）。

- 1、衔接锚杆拉力计：卸掉待测锚杆的螺母和托盘，把锚杆拉力计的加长杆拧到待测锚杆结尾并上满丝，ldz锚杆拉力计，再套上衬套及千斤顶，使活塞伸出端朝外，最后拧紧螺母。
- 2、拉力测验：将手压泵的卸荷阀顺时针拧紧，压动手压泵压杆，用力要均匀，不要用力过猛。当压力表上的读数到达规则数值后中止，并详细做好记录。
- 3、拆开拉力计：检查完毕，逆时针方向缓慢松开卸荷阀，使压力表指针降到零位，千斤顶活塞悉数缩回，再把各部件从锚杆上卸下，将锚杆拉力计放回专用工具箱内，
- 4、检查合格的锚杆要从头上好锚杆托盘和螺母，并使其到达设计预紧力。
检查不合格的锚杆应做好符号并组织补打锚杆。

ldz锚杆拉力计-淮南锚杆拉力计-昊洲矿业(查看)由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司(www.haozhoukuangye.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！