

搅拌车多少钱 宜昌搅拌车 良泽工贸

产品名称	搅拌车多少钱 宜昌搅拌车 良泽工贸
公司名称	十堰良泽工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省十堰市白浪汽配广场20栋26号
联系电话	18671907100

产品详情

搅拌车在施工现场卸料完毕后，应立即用搅拌车随带的软管冲洗进料斗、出料斗、卸料溜槽等处，清除粘附在车身各处的污泥及混凝土。在返回搅拌站的途中，应向搅拌筒内注150---200L水以清洗筒壁及叶片粘结的混凝土残渣。

混凝土搅拌车在工作时，不得将手伸入旋转的搅拌筒内，严禁将手伸入主卸料溜槽和加长卸料溜槽的连接部位，宜昌搅拌车，以免发生事故。应定期检查搅拌叶片磨损情况并及时进行修补和换新。各项有关安全操作规范。

一、混凝土搅拌车启动前应对机械系统各部位认真进行检查，确认良好后方可启动。二、启动前，应将搅拌操纵杆放在“空档”位置。三、启动后，应将搅拌操纵杆放在“卸料”位置，放去筒内积水。四、装料时，搅拌操作杆应放在“装料”位置。五、运输前，水泥搅拌车，卸料槽必须固定在“行驶”位置，防止摆动。六、操作操纵杆时，应在“空档”位置稍作停留后方可动至下一个位置。七、搞好文明施工，桶内多余材料不准随便乱倒。卸料后必须对搅拌筒、料槽、托辊等部位进行清洗。八、人进入筒内清除砼结块时，应将车辆熄火，拔下电门钥匙，自上料搅拌车，筒外设人监护。

ABS系统即防抱死制动系统，

主要由控制器、电磁阀、轮速传感器、齿圈、仪表灯等组成。汽车在制动时，ABS系统充分利用车轮的附着力，

使车轮处于制动状态，缩短制动距离，同时保证汽车的制动方向稳定性，搅拌车多少钱，防止车辆产生侧滑和跑偏。

ABS装置对搅拌车非常重要，是搅拌车必须装配的装置。在长期的使用过程中，ABS可能发生故障。出现了ABS故障，必须尽快查明并检修，避免安全隐患。