

# III型气源分配器 江苏宏强电气 KFQ III型气源分配器型号

产品名称	III型气源分配器 江苏宏强电气 KFQ III型气源分配器型号
公司名称	江苏宏强电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇公信桥路135号
联系电话	13905285019

## 产品详情

电加热器的发展趋势电加热器主要产品有：电热锅炉、高密度单端加热管、锅炉用电热管、烘箱用电热管、翅片电加热管、汽车电加热器、电热管、电力电加热器、防爆电加热器、组成电加热器、贮罐电加热器、高温陶瓷电加热器、分子筛电加热器、框架式加热器、循环式电加热器、哈夫式电加热器、履带式电加热器、热水电加热器、流体循环式电加热器。

## 使用注意事项

- 1、控制柜外壳应有可靠接地。
- 2、螺栓加热器插头可与柜体插座之间相线和中线必须连接正确，KFQ-III型气源分配器，严禁出现错接现象。
- 3、螺栓加热器装卸时，KFQ-III型气源分配器批发，必须断开电源开头。ZJK-系列控制柜电压调节、指示应于位置;WQJ低压控制柜严禁带负载进行电压换档。
- 4、负载连接时，KFQ-III型气源分配器品牌，要注意三相之间的平衡。
- 5、接插件损坏时，KFQ-III型气源分配器型号，必须按原样配制。
- 6、专用螺栓加热器需根据螺栓具体几何尺寸制造，订货时需要请你提供a、螺栓外径;b、螺栓外径;c、螺栓总长度;d、螺帽长度;e、配套使用的加热控制柜情况。

电加热器的使用方法：电加热器设备在开始启运前要先进行检查产品是否有漏气的现象，接地线的装置是否安全可靠。确保各项工作没有错误之后才可以开启设备进行工作。

对电加热器的电热管应当进行绝缘检查，它对地绝缘电阻应小于1个欧姆，如果大于1个欧姆就不可以使用，一定要确保它符合标准要求后才能继续工作。

电加热器产品的接线正确安装好以后，接线端必须要做好密封工作，防止被氧化。

III型气源分配器- 江苏宏强电气-KFQ-III型气源分配器型号由江苏宏强电气集团有限公司提供。江苏宏强电气集团有限公司（[www.jshqdqjt.cn](http://www.jshqdqjt.cn)）为客户提供“电加热器,桥架母线,聚四氟乙烯”等业务，公司拥有“电加热器,桥架母线,聚四氟乙烯”等品牌。专注于电热设备等行业，在江苏镇江有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。