

# 礼品照相机 数码相机 手动照相机

产品名称	礼品照相机 数码相机 手动照相机
公司名称	石家庄市新华区信达电器经销处
价格	3.00/个
规格参数	产品编号:0088 道具种类:礼品照相机 材质:塑料
公司地址	石家庄市新华区太和二层A58、59号
联系电话	86 0311 85863028 13623315923

## 产品详情

产品编号	0088	道具种类	礼品照相机
材质	塑料		

户外型手动照相机，内置闪光灯，免对焦，阳光充足下拍照，超小巧外型设计，成相质量好，性能可与昂贵照相机媲美，彩盒包装、经久耐用，价格极具市场竞争力，轻小灵便，价廉物美，便于随带，可印客户之品牌及标志，是最好的礼品馈赠品及促销活动的首选产品。

### 操作说明:

- 1、本相机可使用任何品牌35mm胶卷（iso100、200或400均可），不管是彩色胶卷还是黑白胶卷均可使用，胶卷最多张数可达36张。
- 2、稍往上提动胶卷回卷盘旋钮，打开后盖。
- 3、将胶卷置入胶卷槽中，并将按住胶卷头向右拉出2.5~3英寸，将胶卷头插入卷片轴中。
- 4、确保胶卷位于导轨之中，而且无突起的现象发生。
- 5、关上后盖，此时后盖开关会弹回原位。
- 6、打开镜头盖，用手向右拨动驱动轮，直到较难再向右拨动为止，按下快门按钮，重复一二次以上动作，直到计数器指到“1”。这时你可以开始照像。
- 7、使用方便，无需电池、节能环保。

户外型手动照相机，内置闪光灯，免对焦，阳光充足下拍照,超小巧外型设计,成相质量好，性能可与昂贵照相机媲美，彩盒包装、经久耐用，价格极具市场竞争力，轻小灵便，价廉物美，便于随带，可印客户之品牌及标志，是最好的礼品馈赠品及促销活动的首选产品.

操作说明:

- 1、本相机可使用任何品牌35mm胶卷（iso100、200或400均可），不管是彩色胶卷还是黑白胶卷均可使用，胶卷最多张数可达36张。
- 2、稍往上提动胶卷回卷盘旋钮，打开后盖。
- 3、将胶卷置入胶卷槽中，并将按住胶卷头向右拉出2.5~3英寸，将胶卷头插入卷片轴中。
- 4、确保胶卷位于导轨之中，而且无突起的现象发生。
- 5、关上后盖，此时后盖开关会弹回原位。
- 6、打开镜头盖，用手向右拨动驱动轮，直到较难再向右拨动为止，按下快门按钮，重复一二次以上动作，直到计数器指到“1”。这时你可以开始照像。
- 7、使用方便，无需电池、节能环保。

户外型手动照相机，内置闪光灯，免对焦，阳光充足下拍照,超小巧外型设计,成相质量好，性能可与昂贵照相机媲美，彩盒包装、经久耐用，价格极具市场竞争力，轻小灵便，价廉物美，便于随带，可印客户之品牌及标志，是最好的礼品馈赠品及促销活动的首选产品.

操作说明:

- 1、本相机可使用任何品牌35mm胶卷（iso100、200或400均可），不管是彩色胶卷还是黑白胶卷均可使用，胶卷最多张数可达36张。
- 2、稍往上提动胶卷回卷盘旋钮，打开后盖。
- 3、将胶卷置入胶卷槽中，并将按住胶卷头向右拉出2.5~3英寸，将胶卷头插入卷片轴中。
- 4、确保胶卷位于导轨之中，而且无突起的现象发生。
- 5、关上后盖，此时后盖开关会弹回原位。
- 6、打开镜头盖，用手向右拨动驱动轮，直到较难再向右拨动为止，按下快门按钮，重复一二次以上动作，直到计数器指到“1”。这时你可以开始照像。
- 7、使用方便，无需电池、节能环保。

户外型手动照相机，外置闪光灯，免对焦，阳光充足下拍照,超小巧外型设计,成相质量好，性能可与昂贵照相机媲美，彩盒包装、经久耐用，价格极具市场竞争力，轻小灵便，价廉物美，便于随带，可印客户之品牌及标志，是最好的礼品馈赠品及促销活动的首选产品.

操作说明:

- 1、本相机可使用任何品牌35mm胶卷（iso100、200或400均可），不管是彩色胶卷还是黑白胶卷均可使用，胶卷最多张数可达36张。
- 2、稍往上提动胶卷回卷盘旋钮，打开后盖。
- 3、将胶卷置入胶卷槽中，并将按住胶卷头向右拉出2.5~3英寸，将胶卷头插入卷片轴中。
- 4、确保胶卷位于导轨之中，而且无突起的现象发生。
- 5、关上后盖，此时后盖开关会弹回原位。
- 6、打开镜头盖，用手向右拨动驱动轮，直到较难再向右拨动为止，按下快门按钮，重复一二次以上动作，直到计数器指到“1”。这时你可以开始照像。
- 7、使用方便，无需电池、节能环保。

户外型手动照相机，外置闪光灯，免对焦，阳光充足下拍照，超小巧外型设计，成相质量好，性能可与昂贵照相机媲美，彩盒包装、经久耐用，价格极具市场竞争力，轻小灵便，价廉物美，便于随带，可印客户之品牌及标志，是最好的礼品馈赠品及促销活动的首选产品。

#### 操作说明:

- 1、本相机可使用任何品牌35mm胶卷（iso100、200或400均可），不管是彩色胶卷还是黑白胶卷均可使用，胶卷最多张数可达36张。
- 2、稍往上提动胶卷回卷盘旋钮，打开后盖。
- 3、将胶卷置入胶卷槽中，并将按住胶卷头向右拉出2.5~3英寸，将胶卷头插入卷片轴中。
- 4、确保胶卷位于导轨之中，而且无突起的现象发生。
- 5、关上后盖，此时后盖开关会弹回原位。
- 6、打开镜头盖，用手向右拨动驱动轮，直到较难再向右拨动为止，按下快门按钮，重复一二次以上动作，直到计数器指到“1”。这时你可以开始照像。
- 7、使用方便，无需电池、节能环保。