

大东方机械 混凝土输送泵

产品名称	大东方机械 混凝土输送泵
公司名称	邢台市大东方机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇滏北村
联系电话	13831987871

产品详情

大东方机械为您介绍仔细检查混凝土输送泵的各零件

邢台市大东方机械厂为您介绍：

每次启动前，应查看混凝土活塞上光滑脂的光滑情况。混凝土输送泵的活塞由混凝土密封体、导向环、活塞体和活塞芯杆组成。活塞的每个部分都用螺栓固定在一起。起到引导、密封和输送混凝土的效果。

输送筒的前端与漏斗相连，混凝土输送泵，后端与水箱相连，水箱经过拉杆（或螺钉）固定在漏斗与水箱之间。输送筒通常由无缝钢管制成。混凝土输送泵因为长时间与水和混凝土接触，酸碱物质发作化学腐蚀，混凝土与输送筒体外表冲突严重，输送筒体内外表镀铬，大大进步了输送泵的耐磨性和耐腐蚀性。

大东方机械为您介绍混凝土输送泵操作应注意的有哪些？

邢台市大东方机械厂为您介绍：

1.检查水箱水量，并观察有无油污和浑浊现象，必要时应将浑浊水放掉，从新注满干净水。

2.检查液压油，润滑油油位、油质、油量，均应该符合要求，如果动力是发电机，混凝土输送泵，还应该检查其燃油、润滑油和冷却水量。

4.检查阀内各部位间隙，超限时应该予以调整，检查各连接部位是否松动。

5.检查传动链的松紧程度，使其保持在规定的位置，过紧过松都要求调整。

6.输送管的布置，尽量减少弯管数量，小型混凝土输送泵，各个管道连接一定要严密，输送管道和输送泵都要支撑稳固，以减少振动。

邢台市大东方机械厂为您介绍：

1.地面起砂：水泥标号不够或使用过期水泥，或水灰比太大，抹压遍数不够，养护不好或不及时要严格
执行标准，认真操作，加强养护。

2.空鼓开裂：砂子过细，接触面基层清理不干净，撒灰面不匀抹压不实，边角和门口等处开裂，砖层过
高或砖层湿润不够，混凝土输送泵小型，局部脱水或地面未做分格缝等。上述缺陷应事先采取措施。

3.地面不平或漏压：地面的边角和水暖立管四周容易漏压或不平，施工时要加强责任心认真操作。

4.倒泛水：卫浴间、厨房等有地漏的房间要在冲筋时找准泛水，以免地面积水或水倒流。

大东方机械-混凝土输送泵由邢台市大东方机械厂提供。邢台市大东方机械厂（www.shitouposuishebei.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北邢台的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大东方机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！