

# 办公室不锈钢玻璃门

产品名称	办公室不锈钢玻璃门
公司名称	深圳市精石不锈钢工程有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:精石 材质:304 产地:深圳
公司地址	广东省深圳市龙华新区观澜大布巷
联系电话	18823678478

## 产品详情

办公室不锈钢玻璃门的安装拆卸及调整技巧

新闻分类：精石动态 作者：szjsbxg 发布于：2019-05-184 文字：【 [大](#)】【[中](#)】【[小](#)】

### 办公室不锈钢玻璃门拆卸方法

- 1、一只脚踩到地弹簧盖板上,往门顶部可以看到一个孔,孔内有可以使用一字改锥旋松的螺丝；
- 2、将门扇底边垫地毯类物品,然后将孔内螺丝旋松；
- 3、一般螺丝露出孔外地弹簧门扇上轴可以脱离；
- 4、将门扇倾斜后往斜上方抬起,使地弹簧地轴脱离；
- 5、将门扇连同地毯一起向门里或门外方便地方移动,地弹簧玻璃门拆卸结束。

办公室不锈钢玻璃门安装方法：

1. 画线,使地弹簧转轴中心与门夹转轴重合；

2. 根据说明书和实物在地面开孔,孔的大小要与地弹簧壳体配紧,不能松动 ;

3.将地弹簧放入开好的孔内摆正 ;

4.抬起装好门夹的门扇,使地弹簧的转轴插入门扇的转轴孔内 ;

5. 调节地弹簧三个方向的螺丝.保持门扇垂直,及上下转动轴心重合 ;

6. 调节关门的速度 ;

7.盖上地弹簧装饰盖。

办公室不锈钢玻璃门怎么调节地弹簧缓冲效果太松的方法

地弹簧有两个调节速度的调节阀，第一速和第二速的调节阀各自的速度可以调整的，其速度可分为关门速度（第一速）和上锁速度（第二速）；

一般关门速度的范围是90到20度，上锁速度为20到0度，速度调节的基本原则是：第一速比第二速稍微快一点，在进入第二速后门的速度一定要慢下来，以免碰到行人的脚跟。

办公室不锈钢玻璃门怎么调节地弹簧缓冲效果太紧的方法

大多是轴心漏油和弹力减弱：如果天轴与地弹簧主轴的轴心连线不严格垂直地面，门扇的运动就会对地弹簧带来极大的扭力，增大主轴与轴承之间磨损，最终导致轴心漏油，弹簧在长期拉伸运动后不可避免的会使弹力减弱，这种情况只能更换新地弹簧修复。