

北山ZJY-(A)矿井压风自救装置管理与维护

产品名称	北山ZJY-(A)矿井压风自救装置管理与维护
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZJY-(A) 名称:矿井压风自救装置 颜色:银色
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

北山ZJY-(A)矿井压风自救装置管理与维护

一、应用范围ZYJ型压风自救装置主要用于具有煤与突出的煤矿井下救灾防护。当煤与突出或有突出预兆时，工作人员可就近进入自救装置内避灾，戴上呼吸器，等待救援。二、技术特征及型号说明1、型号含义说明：Z——设计序号Y——自救J——压风1、安装：安装前，首先确定外部供气压力。供气压力应小于1MPa，如果压力超出范围，安装降压装置。安装时，需严格依照煤矿生产章程进行安装，每隔50米安装一组或几组。好安装在靠巷道边尚，或专门避灾的小硐室里。这样，既不妨碍运输，也可以使装置延长使用寿命。安装高度自定，可让避灾人员能方便拿到呼吸面罩或是水管，并能舒服的坐蹲为宜。安装完成后，要进行全矿系统集中检查和个别抽查试用。

技术参数表

序号	名称	规格	序号	名称	规格
1	系统供气压力	0.3-0.7MPa	3	呼吸器供气量范围	30-55L/min
2	呼吸器调节压力范围	0.05-0.08MPa	4	呼吸口罩压力	>300Pa

(1) 检查：检查各连接部件是否牢固可靠，连接处的密封是否严密，管路有无漏气现象。(2) 压风部分：将空气过滤器的调压旋钮向上拉起，顺时针旋转，压力上升，逆时针旋转，压力下降。调整至所需压力，以0.05-0.08MPa为宜（出厂已统一调节），然后将调压旋钮按下呈锁定状态。(3) 若供气正常，请关上装置箱门，插好箱门插销。矿井压风自救装置管理维护：1、压风自救系统管路及其附属设施，由维护队进行维护管理。2、已交付使用的巷道和车场内的压风自救系统随巷道移交，由使用队组负责管理和维护。3、掘进工作面贯通后，巷道移交时，两巷压风自救系统交与巷道接收单位进行管理；工作面安装完毕后进、回风巷压风自救系统随工作面一起移交采煤队管理，维护队按规定负责工作面回采期间进

、回风巷压风管路移动、撤除、装置的维护等。