



(2)??????

系统压力不高。该情况一般由内泄漏引起，故障原因可以是液压泵磨损，形成间隙；溢流阀主阀芯与配合面磨损，使溢流阀的控制压力下降；液压缸或液压马达的执行件磨损或密封件损坏；系统内有关的阀、阀板存在缝隙，形成泄漏。以上几种故障原因都会导致系统调不起压力，使系统压力下降。