

地泵转让交易 广东地泵 长沙竹峰机械

产品名称	地泵转让交易 广东地泵 长沙竹峰机械
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

产品详情

混凝土输送泵的使用规范：

拖式混凝土输送泵可使用机动车辆牵引拖行，但不得运载任何货物，拖行速度不得超过8km/h；

混凝土泵 液压系统各安全阀的压力应符合说明书要求，用户不得调整变更；

在寒冷季节施工混凝土输送泵要有防冻措施；

在炎热季节施工，混凝土输送泵要防止油温过高。当温度达70 时，应停止运转或采取其它措施降温；

混凝土输送泵的使用规范：

施工现场应设安全和预防事故装置。如：指示及警告标志、栅栏、金属挡板等，在泵机周围设置必须的工作区域（不小于1米），非操作人员未经许可不得擅入。定期更换距操作者三米内的输送管路，地泵转让交易，须紧固并用木板或金属隔板屏护；

真空表读数严禁大于0.04Mpa时作业，否则可能损坏主油泵；

电气控制箱使用、安装、接线须由专业人员进行；

混凝土输送泵料斗中的混凝土必须高于搅拌轴，避免由于吸入空气而造成混凝土喷溅；

泵送作业结束转移泵机收支腿时，先收后支腿，放下支地轮，再收前支腿；

操作人员（混凝土输送泵的泵工）应按要求记录混凝土泵的工作情况。

对于混凝土输送泵因不正规操作而形成无法正常使用的现状，近年来在逐渐增多，那么应该怎么做好细石混凝土输送泵的安全操作呢？

1、细石混凝土输送泵和料运送泵离施工工作面应尽或许近。施工现场应该有方便、安全、牢靠的动力源，而且施工搅扰小，环境安全；

2、查看电器设备是否无缺，广东地泵，各种外表是否正常，各部位操作开关、按钮、手柄在规则的方位；

3、了解混凝土是否有添加剂，特别要求大骨料不得大于运送管道的1/3；

4、查看水箱水量，并观察有无油污和浑浊现象，必要时分应该将浑浊水放掉，重新注满干净水；

5、查看阀内各部位空隙，二手地泵公司销售电话，超限时应该予以调整，查看各连接部位是否松动；

6、查看液压油，光滑油油位、油质、油量，均应该符合要求，假如动力是发电机，还应该查看其燃油、光滑油和冷却水量；

7、了解施工工作面以及施工要求，所泵送的混凝土中的水泥品种、水泥用量、骨料级配、水灰比、坍落度等均应该符合运送要求；

8、运送管的布置，地泵厂家出售报价，尽量削减弯管数量，各个管道连接一定要紧密，运送管道和运送泵都要支撑安定，以削减振荡；

9、查看料斗内有无庶务，积渣。网络以及拌和叶片应该无缺；

10、查看传动链的松紧程度，使其保持在规则的方位，过紧过松都要求调整。

地泵转让交易-广东地泵-长沙竹峰机械(查看)由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司(www.ssb77.cn)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！