

临汾倾斜式皮带输送机 东启塑料机械厂

产品名称	临汾倾斜式皮带输送机 东启塑料机械厂
公司名称	顺平县东启塑料机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市顺平县苏辛庄工业区
联系电话	15188705527

产品详情

倾斜式皮带输送机检修注意：1、皮带机运转时禁止对机头、机尾滚筒进行清理工作。2、在检修机头卸载滚筒部分时，必须将先切断所有电源。3、处理带跑偏时严禁用手、脚及身体其他部位直接接触带。4、在皮带机上检修、处理故障或做其他工作时，必须关闭皮带机的控制开关，挂上警示牌，并按下急停按钮。5、经常检查皮带机维护记录，并保持完好。

倾斜式皮带输送机安装调试：(1)该机身水平安装：安装好机身后要对每一个地脚进行调整，直到整机水平为止。(2)倾斜式皮带输送机皮带的安装：安装皮带时要注意测量链条与轨道的接触尺寸，保证皮带与轨道重分接触，不得出现扭曲或偏移，测量好准确长度后再环形对接。(3)该产品张紧度调整：皮带张紧度的起初调整应以正常张紧度稍松些为宜。(4)产品驱动电机安装：电机要固定牢固，链条张紧按正常，然后装好密封罩。(5)调试起动：倾斜式皮带输送机起动要采取点起动方式，把变频器调到40HZ，观察无噪音无振动后再完全按下按钮。

倾斜式皮带输送机的操作：一、该机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。该产品正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住。以免工作中发生走动，有多台产品平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道。二、倾斜式皮带输送机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。胶带的涨紧度须在启动前调整到合适的程度。