

# 华测RTK 云图测绘 汉中华测RTK精度

产品名称	华测RTK 云图测绘 汉中华测RTK精度
公司名称	陕西云图空间测绘地理信息有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区雁塔中路33号8幢10911-1室
联系电话	18591765782

## 产品详情

按住华测RTK K4(信道递增键)开机，电源/告警指示灯D4之红灯快速闪烁(约3次/秒)，表示进入参数设置模式，汉中华测RTK租赁，再按动K4(信道递增键)可以设定华测RTK空中速率，汉中华测RTK价格，电源/告警指示灯D4之蓝灯指示本机现行空中速率：蓝灯亮，表示华测RTK空中无线数据传输速率为9600bps；蓝灯灭，表示本机空中无线数据传输速率为19200bps。设置完毕关机重开，华测RTK才能进入工作模式。

做电台时，华测RTK基准站要设置成外部数据链模式。以下图为例，图中的小五芯串口要与电台相接(小五芯串口两端相同)。华测RTK三脚架连接基准站要用短连接杆连接，以防止损坏小五芯接口。抽拔小五芯接口不需很用力，华测RTK，捏住华测RTK白色卡口处抽出即可，切记不要直接拽黑线往后拔。电台位置于位置不要过近，一般距离2.5米-3米。

为保证对的连续跟踪观测和信号的质量，要求华测RTK测站上空应尽可能的开阔，在15°高度角以上不能有成片的障碍物。为减少各种电磁波对GPS信号的干扰，在华测RTK测站周围约200m的范围内不能有强电磁波干扰。做电台时，华测RTK基准站要设置成外部数据链模式。小五芯串口要与电台相接(小五芯串口两端相同)。华测RTK三脚架连接基准站要用短连接杆连接，以防止损坏小五芯接口。

华测RTK-云图测绘-汉中华测RTK精度由陕西云图空间测绘地理信息有限公司提供。陕西云图空间测绘地理信息有限公司(www.yuntukongjian.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！