

# 燃气喷塑固化炉 佛山燃气固化炉 连森可量尺定做

产品名称	燃气喷塑固化炉 佛山燃气固化炉 连森可量尺定做
公司名称	东莞市连森机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区上甲工业区园洲工业路30号
联系电话	18027554988

## 产品详情

### 固化炉

固化炉又名干燥聚合室。可分为两种。(1)用于生产玻璃棉和矿棉的毡及板。它包括下输送链板，上加压链板及热风循环系统，组装在一个钢结构的箱体中。箱体有保温层，入口处设有压封辊，燃气固化炉厂家，棉层经辊预压后进入，热风均匀地透过夹在上下链板间的棉层，使粘结剂干燥、固化成棉毡或棉板。调节输送链板的速度以及它与加压链板的间距，可以控制制品的厚度和容重。(2)用于生产薄毡，其结构类似上者，但没有加压链板。热风通过风嘴自上而下单面吹过薄毡。使之干燥和固化。

### 使用固化炉安全注意事项

- 1.设备操作人员和维护人员需经过相关培训了解设备的安全操作规程及注意事项，严禁非设备相关人员对设备进行操作。
- 2.设备应有专人负责，做到开机不离人。若发现异常现象，应立即关掉电源，通知工段长和设备维护人员，燃气固化炉生产厂家，在排除故障后再开机。
- 3.设备升温前请检查箱体内是否遗留有工件无关的物品，以及人员在箱体内。
- 4.升温结束后，待温度降至30°C左右关鼓风，关电源，燃气喷塑固化炉，取物品，最后切断总电源。
- 5.设备每次使用完毕后，将小车上及箱内的残渣、清理干净;经常注意保持设备内外表面清洁和漆膜完好，以免箱体金属受腐蚀。

6. 定期检查电气线路和电加热器接线端头是否松动，设备的绝缘度是否下降，若绝缘度下降到很低时，应及时查明原因排除隐患。
7. 设备发生故障时，应由专业维修人员检查和修理;电气故障应按电气原理图逐一检查。
8. 物品进箱体内进行相关操作前请对照危险物一览表以确认其能否进箱。

#### 固化炉的工作原理和注意事项

以翅片式散热器和不锈钢加热管为热源，利用风机对加热总成对流换气的方式加热空气，通过热空气与物料的热量传递，佛山燃气固化炉，空气通过进风口不断补充，湿空气排出箱外，使炉内的温度不断提高，模具逐渐预热。 操作程序。

#### 固化炉操作注意事项

烘炉安装场地应平整、光滑。

电器控制人员有专业的管理和维修;当炉箱不用时，应切断电源，确保安全。

切勿将物品放入烘炉内，以免发生安全事故。