

无机布防火卷帘门厂家 铜辉门窗 无机布防火卷帘门

产品名称	无机布防火卷帘门厂家 铜辉门窗 无机布防火卷帘门
公司名称	北京铜辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室
联系电话	13161835111

产品详情

如何安装电动卷帘门

外装门的安装侧板与墙要为90度主板(电机板)固定在跨出洞口的两侧13公分的垂直线上，副板(轴承板)固定在跨出洞口的9公分垂直线上。电动卷帘门电机左右安装，可根据现场要求所定，顺义无机布防火卷帘门，但尺寸不得更改(主板与副板一定要水平、牢固、垂直)。

安装电动机首先看手动链条是否向下，在将卷帘门电机固定在主板上，在把链条固定在轮盘和电机底座齿轮连接(一定上紧)在将遥控接线盒与电机连接，试下手柄是否颠倒，如颠倒遥控接收盒侧方有黑色按键，向另一方拨动助即可。

把转动轴装在侧板上，注意要先把轴打一条水平线，(再用10个钻头打孔50公分，1个一定要直，无机布防火卷帘门，再用14的镙母焊在轴上，记住要与轴上的孔垂直在焊，一定要焊牢固)，用10个的钻头打孔一定要垂直(也可以用快丝固定)。

{卷帘门}{防火卷帘门}北京铜辉门窗专业厂家十年专注服务优良

防火卷帘门的安装要求和使用说明：

- 1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等；
- 2、电源线路：三相五线和消防中控信号线由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱旁边；
- 3、卷帘门安装好后，安装吊顶，吊顶边缘应离帘板50mm，以免磨擦；

- 4、调试及使用时，严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬；
- 5、根据消防管理规定，防火卷帘门为消防专用设施，不得改作他用，卷帘正下方不得堆放任何物品；
- 6、安装调试后，每季度启动一次，无机布防火卷帘门材质，以检查电器、机械性能，无机布防火卷帘门厂家，检查时注意操作安全。

电动卷帘门使用时间长久，会经常有些不确定的故障突然发生，面对这样的情况，需要我们能对其内部结构和运行原理熟悉，并能做到迅速处理故障，排除隐患。

厂房进出车辆的大门采用的是电动卷帘门，由于其造型美观、功能齐全、控制方便、停电时也可手动操作，所以被大量使用。电动卷帘门主要由端板、卷轴、卷帘门电机、传动链条、导轨、卷门帘片、控制箱等部件组成。

无机布防火卷帘门厂家-铜辉门窗(在线咨询)-无机布防火卷帘门由北京铜辉门窗有限公司提供。北京铜辉门窗有限公司（www.bjthmc.cn）在金属门这一领域倾注了无限的热忱和热情，铜辉门窗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李英凯。