

东营混流排烟风机生产厂家 至冠空调

产品名称	东营混流排烟风机生产厂家 至冠空调
公司名称	德州至冠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城开发区
联系电话	15805348810

产品详情

我们所使用的消防排烟风机选用技巧：

- 1、首先一般在工业中使用的消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。
- 2、其次消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量，不该太紧密。
- 3、最后要在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行，当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

轴流式排烟风机的工作原理：

- 1、当轴流式排烟风机的叶轮旋转时，气体从进风口轴向进入叶轮，遭到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高，然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向活动，一起将气体导入扩压管，进一步将气体动能转换为压力能，最终引进作业管路。
- 2、轴流式风机的横截面一般为翼剖面。叶片可以固定方位，也可以环绕其纵轴旋转。叶片与气流的视点或许叶片距离可以不可调或可调。

htf消防排烟风机安装教程：

安装方法1、熟悉消防排烟风机的样本，管道排烟风机生产厂家，熟悉风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等，htf消防排烟风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行检查，附件是否完整，各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形，否则应待修复后方可安装。

安装方法2、联接htf消防排烟风机进出口的风管应有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，htf消防排烟风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。

安装方法3、htf消防排烟风机安装后，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品，无异常现象下，方可进行试运转，风机会传动装置的外露部分应有防护罩（用户自备）。如风机进风口不接管道时，也需添置防护网或其他安全装置（用户自备）。

安装方法4、htf消防排烟风机接线必须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地必须可靠。供给风机的电源必须完整，并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。

本厂家除了htf消防排烟风机以上的安装流程之外还有双速排烟风机的安装方法等内容，具体可致电本厂家咨询。

东营混流排烟风机生产厂家-至冠空调(优质商家)由德州至冠空调设备有限公司提供。德州至冠空调设备有限公司（www.zhiguankongtiao.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！