

# 不锈钢双层蒸汽夹层锅定制 诸城雅辰机械

产品名称	不锈钢双层蒸汽夹层锅定制 诸城雅辰机械
公司名称	诸城市雅辰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道西土墙工业园
联系电话	18765623776 18765623776

## 产品详情

电加热夹层锅使用安全提示：

- 1、开机前，应先打开上边的封油帽，更换电箱里边出气帽，以备加热时放出因高温而生成的油气，进而防止夹层内产生高压造成危险。
- 2、电加热夹层锅必须有效接地，否则，可导致危险事故的发生。
- 3、工作结束后，严禁在未将油阀关闭的情况下侧倾，尤其是向外倾斜，可能使高温的导热油溢出，发生事故。
- 4、严禁从出气阀中进水！

电加热夹层锅故障常见及处理：

- 1、如果温度升的太快，不开锅：导油少。
- 2、温度升不上去，首先检查：感应插头接触不好，然后再查电热管是否有损坏。
- 3、电压要达到380伏，接线头咬紧固。
- 4、如发现喷油现象，定是油中有水，请立即更换。
- 5、请一定连接地线。电加热夹层锅

企业视频展播，请点击播放

电加热夹层锅设备特性：糖浆熬制夹层锅以有一定的压力的蒸气为热源，具有受热面积大，热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制等特点。本锅内层锅体（内锅）采用耐酸耐热的奥氏型不锈钢制造，配有压力表和安全阀，外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠。

### 电加热夹层锅安全管理规定

- 1、夹层锅操作人员必须经过专业培训，非机手严禁操作。
- 2、使用前检查各部位是否正常。
- 3、在操作中，保持使用气压在0.2MPa—0.3MPa，定期检查校验安全阀，安全阀压力定为0.3MPa。
- 4、停用的夹层锅要将排水阀处于开启位置。
- 5、操作人员必须坚守工作岗位，以防气压升高发生意外事故。电加热夹层锅

### 电加热夹层锅使用与保养

- 1)、电加热夹层锅为电加热夹层锅，每班使用前，应对各传动部位进行检查，添加润滑油，以免干磨，损坏设备。
- 2)、检查各电器线路是否完好，连接处是否安全、牢固，保险丝是否匹配，一切完整无误后，方可通电加热。
- 3)、开机前检查导热油加入量，加油量为加油口以下8公分。
- 4)、正常使用电加热夹层锅过程中，锅体上边沿的两个进油口在加完油后不能堵死，敞开加热使用。每日操作完后必须把电加热电源关闭。
- 5)、操作工在操作时不能带水操作，在外部有渗油现象时，停止操作。
- 6)、在操作时要严格控制温度，一般情况下控制在200度以下。
- 7)、每次换油时，应先把电热管拆下来，用碱水清洗干净后再加油。
- 8)、导热油每使用20锅，应换油一次，每使用一个月应把油放完，以免影响导热效果。加入40%，2%的碱液充满夹套浸泡2小时，再用热水清洗干净后，再加油。
- 9)、每隔六个月后进行检修，包括：更换电热管，各部垫片和电热管线路，校验温度表等内容。
- 10)、本电加热夹层锅属高耗能用电设备，在实际使用过程中，一定要保证安全操作与管理，严格

按规程实施，并做好每天的操作记录，以便更好的维护设备。

11)、使用夹层锅必须先加兑物料的溶液，再输入物料，开动搅拌器，然后开启电热电源，以便达到工艺所需温度。在出料前应先关闭电热电源，过2~3分钟后，再关搅拌器，加工结束后，夹层锅内应尽快用温水冲洗，刷掉粘糊着的物料，然后用0~50 碱水在容器内壁清洗干净，并用清水冲洗，特别锅内无物料（吸热介质）既空锅情况下，不得开启电热电源，特别注意使用温度，不得超过定额工作温度200。

12)、电加热夹层锅要经常注意整台设备和减速器的工作情况，减速器润滑油不足应立即补充，对夹套和锅盖上等部位的电热棒、电器仪表等要应定期检查，固定式带搅拌蒸汽锅价格，如果有故障要及时调换或修理，设备不用时，一定要用温水在容器内外壁都清洗干净，经常擦洗锅体，保持外表清洁和内胆光亮，达到耐用的目的。电加热夹层锅

不锈钢双层蒸汽夹层锅定制-诸城雅辰机械由诸城市雅辰机械有限公司提供。诸城市雅辰机械有限公司（[www.zhuchengyachen.com](http://www.zhuchengyachen.com)）位于诸城市龙都街道西土墙工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诸城雅辰机械在肉制品加工设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。诸城雅辰机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。诸城雅辰机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.zhengqishajunguo.com](http://www.zhengqishajunguo.com)）还是从事蒸汽杀菌锅，蒸汽杀菌锅价格，蒸汽高压杀菌锅的厂家，欢迎来电咨询。