

华测RTK 云图测绘 汉中华测RTK型号

产品名称	华测RTK 云图测绘 汉中华测RTK型号
公司名称	陕西云图空间测绘地理信息有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区雁塔中路33号8幢10911-1室
联系电话	18591765782

产品详情

华测RTK功率共分为4个等级;红蓝灯均处于熄灭状态，对应本机发射功率30W;仅蓝灯亮，对应本机发射功率20W;仅红灯亮，对应华测RTK发射功率10W;红蓝灯均亮，对应本机发射功率5W。空中波特率设定，按住本机K4(信道递增键)开机，华测RTK电源/告警指示灯D4之红灯快速闪烁(约3次/秒)，表示进入参数设置模式，汉中华测RTK多少钱，按住按键K2(电量查看键)，汉中华测RTK价格，再按动华测RTKK4(信道递增键)可以设定本机空中速率。

电台位置于位置不要过近，一般距离2.5米-3米，华测RTK配套的连接座线完全可以达到。如果和部分距离太近，天线在发射信号的时候，因为华测RTK电磁波会影响信号的接收。黑色连接座一定要注意保护，华测RTK黑色连接座线曲折问题很容易引起电台距离近。做电台时，汉中华测RTK型号，华测RTK使用12V、45AH(此值为正常工作8小时的经验值)的蓄电池。

华测RTK线全部接好后再通电，然后开机，一定细心检查，注意安全。电池电压选择12V，容量可以稍微大点以增加续航能力，不要边充电边用，如果非要使用华测RTK外部电源一定要使用稳压电源!电台部分，此电台为DDTHPB电台，电台出场默认的空中波特率是9600，华测RTK，华测RTK功率为较高30W，移动站要与此空中波特率对应一致，如需更改详见下面更改步骤。

华测RTK-云图测绘-汉中华测RTK型号由陕西云图空间测绘地理信息有限公司提供。陕西云图空间测绘地理信息有限公司(www.yuntukongjian.com)在网络通信产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，云图测绘一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：龚经理。