

正极高混机 泰贤粉体科技 正极高混机厂

产品名称	正极高混机 泰贤粉体科技 正极高混机厂
公司名称	无锡泰贤粉体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲镇前石路88号
联系电话	13771072058

产品详情

夹层搅拌舱

混合舱的整体表面均带有夹层，以便于冷水循环。水流由电磁阀和进/出管道启动。

更大压力：0.05 - 0.1 MPa 无压排放

冷却系统通过连接与主PLC相连的、位于搅拌舱上的温度探头控制；通过配方步骤程序可调节高温度。

搅拌机框架（箱型）

由坚固的金属板制成。

侧面带有检查窗口，用来检查皮带的张紧状态。顶部带有搅拌舱支撑法兰和主电机支撑底板。

皮带张紧装置。

4个洞孔，正极高混机多少钱，用于以安全方式提升整个搅拌机。

在启动设备工作流程之前，正极高混机，请确保：

设备内部或附近没有危险状况；

设备内部或设备上没有异物；

自动启动的安全装置和紧急状态检测装置均处于完好状态，运作正常。

设备运行期间，不可离开设备以致其无人看管，除非有其他允许的情况。

设备运行期间，除非特别授权，否则不要打开安全防护装置和防护门。

对电气控制面板的操作只能由具有此类经验的授权人员进行。

如有故障或异常操作（疑似损坏、不正确动作、异常噪音等），操作者必须立即通知维护人员。断开电源并断开配电板的连接，以此来关闭设备。

压力调节器（如有）：压力调节器可将气压回路中的压力调节至6巴，如图所示旋转手柄并检查压力表上的设置。请注意，正极高混机价格多少，线路中的压力应略高于6巴（约高出1巴，以便不影响机器的顺利运行）。

流量调节器（如有）：流量调节器位于气缸的电阀附近，以便将所有设备放在一起，更容易处理。使用扳手调节来降低（顺时针）或提高（逆时针）执行器的运转速度。

电机

检查（每年）

拆卸时需要：

拧松并取下固定螺丝；

移动马达使传输带松弛；

卸下传输带；

移除马达；

更换新马达；

装上传输带；

固定新马达。

有关详细信息，请参阅本手册中有关机械部件和马达的技术文档。

正极高混机-泰贤粉体科技-正极高混机厂由无锡泰贤粉体科技有限公司提供。“振实机,高速混料机,高温包覆机,混合机,砂磨机”就选无锡泰贤粉体科技有限公司（www.wxxgft.com），公司位于：无锡市惠山区前洲镇前石路88号，多年来，无锡泰贤粉体坚持为客户提供好的服务，联系人：销售市场部。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡泰贤粉体期待成为您的长期合作伙伴！