

# 瑞江搅拌车厂家 鸿跃汽车销售 兴宁瑞江搅拌车

产品名称	瑞江搅拌车厂家 鸿跃汽车销售 兴宁瑞江搅拌车
公司名称	枣阳市鸿跃汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市百盟光彩一号楼105
联系电话	18163561180

## 产品详情

1、工作油液因进入污物而变质进入油液中的污物（如灰、砂、土等）的来源有：

- （1）系统外部不清洁。不清洁物在加油或检查油量时被带入系统，或通过损坏的油封或密封环而进入系统
- （2）内部清洗不彻底。在油箱或部件内仍留有微量的污物残渣；
- （3）加油容器或用具不洁；
- （4）制造时因热弯油管而在管内产生锈皮；
- （5）油液储存不当，瑞江搅拌车厂家，在加入系统前就不洁或已变质；
- （6）已逐渐变质的油会腐蚀零件。被腐蚀金属可能成为游离分子悬浮在油中。

万向转动部分是故障多发部位，应按时加注润滑脂，并经常检查磨损情况，及时修理更换。车队应有备用的万向轴总成，以保证一旦发生故障能在几十分钟内恢复工作。

b. 保证液压油清洁。混凝土搅拌运输车工作环境恶劣，一定要防止污水泥沙进入液压系统。液压油要按使用手册要求定期更换。一旦检查时发现液压油中混入水或泥沙，就要立即停机清洗液压系统、更换液压油。

4. 检查传动离合器和制动器是否灵活可靠，瑞江搅拌车销售，钢丝绳有无损坏，轨道滑轮是否良好，周围有无障碍及各部位的润滑情况等。

5· 开机后，经常注意搅拌机各部件的运转是否正常。挺及时，经常检查搅拌机叶片是否打弯，螺丝是否打落或松动。

6· 当混凝土搅拌完毕或预计停歇1h以上，除将余料出净外，应用石子和清水倒入抖桶内，开机转动，把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。料筒内不得有积水，以免料筒和叶片生锈。同时还应清理搅拌桶外积灰，兴宁瑞江搅拌车，使机械保持清洁完好。

7· 下班后及停机不用时，应拉闸断电，并锁好开关箱，以确保安全。

瑞江搅拌车厂家-鸿跃汽车销售-兴宁瑞江搅拌车由枣阳市鸿跃汽车销售有限公司提供。枣阳市鸿跃汽车销售有限公司（[www.hyscxs.com](http://www.hyscxs.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！