

二手轻型叉车出售 安徽二手轻型叉车 龙腾 品质保障

产品名称	二手轻型叉车出售 安徽二手轻型叉车 龙腾 品质保障
公司名称	安徽龙腾叉车贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区徽商建材城
联系电话	13955135358

产品详情

二手叉车操作注意事项

- 1、叉车运行时，载荷要处于不妨碍行驶的较低位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。
- 2、用货叉叉货时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用小的门架后倾来稳定载荷，以免载荷后向后滑动。放下1载荷时可使门架少量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。
- 3、禁止货叉上物品悬空时离开叉车离开叉车前需要卸下货物或降下货叉架。

二手叉车转向节坏了应如何修理？

- 1、转向节推力轴承平面，应该平整，如不平整时应修平。
- 2、叉车转向节配件螺纹如损伤超过2牙时，可修车螺纹配螺母，或堆焊后重新车削螺纹。
- 3、叉车转向节的装配与调整。转向节和转向节销轴的间隙应不大于0.1mm。
- 4、转向节与转向桥间的端隙一般为0.05-0.1mm。如端隙过大，安徽二手轻型叉车，可加装调整垫圈进行调整。
- 5、转向节轴与转向桥的滚针轴承，其大间隙应不大于0.1mm。
- 6、转向节销孔误差为0.06mm，二手轻型叉车价格，当大于0.1mm时，可铰孔至修理尺寸，二手轻型叉

车出售，配主销轴。

7、当转向板销孔磨损时，不得大于0.15mm，否则可铰至修理尺寸，配主销轴。

二手叉车的保养方法

1、荡涤水箱及油散热器。

2、反省货架、车架有无变形、拆洗滚轮、各附件固定是否稳定，需要时补添焊牢。

3、拆检起升油缸，歪斜油缸及转向油缸，二手轻型叉车收售，变换磨损的密封件。

4、反省各仪容感触器，保障丝及百般启闭，需要时举行调节。

5、反省启动桥各部紧固情景及有无漏油气候，疏通气孔。拆检主加快器、差速器、轮边加快器，调节轴承轴向间歇，减少或者变换光润油。

二手轻型叉车出售-安徽二手轻型叉车-龙腾 品质保障(查看)由安徽龙腾叉车贸易有限公司提供。安徽龙腾叉车贸易有限公司(www.ltccmy.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！