

# 千志机械 四驱四不像随车吊 云南四不像随车吊

产品名称	千志机械 四驱四不像随车吊 云南四不像随车吊
公司名称	济宁千志机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	15563166406

## 产品详情

### 四不像随车吊

#### 四不像随车吊“十不吊”原则

- 1、随车吊指挥信号不明确时不吊。
- 2、随车吊工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊。
- 3、随车吊超载或被吊物重量不明时不吊。
- 4、随车吊捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起吊物滑动时不吊。
- 5、随车吊被吊物上有人或有浮置物时不吊。
- 6、随车吊结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊。
- 7、随车吊遇有拉力不清的埋置物时不吊。
- 8、随车吊歪拉斜吊重物时不吊。
- 9、随车吊重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫时不吊。
- 10、四不像随车吊钢（铁）水包装得太满时不吊。

### 四不像随车吊

由于四不像随车吊是特殊车辆，所以需要整车足够的了解。一般购买之后，厂家都会提供一份产品的使用维护说明书，这是随车吊操作者操作设备的必备资料。在操作机器前，一定要先阅读使用维护说明书，小型四不像随车吊，按说明书要求进行操作、保养。操作人员应注意经常检查冷却液、润滑油、制动液、液压油以及燃油油（水）位和品质，并注意检查整车的密封性。同时，应强化四不像随车吊各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂。

检查制动液是的可视化方法。若制动液在上部位置，表示制动液不缺或刹车片磨损；若制动液的上限或下限则表示有油或刹车片磨损，这时需要更换或修理的刹车片。检查发动机机油的增持也很简单，将随车吊停在平坦的地方，在启动前检查。首先拉出量油尺用毛巾擦干净，然后重新插入量油尺，云南四不像随车吊，然后取出油尺观察油位是在正常范围内。正常情况下油位尺应在两者之间的刻度上或线附近的刻度标记。若油位低于下限的标记，四驱四不像随车吊，说明油应加入。

油泵是将发动机发出的扭矩转化为液压系统的压力，是液压系统的动力元件。目前国内随车吊使用的油泵主要有单联泵与双联泵。单联泵主要应用在较小吨位的吊机上，配以优质四不像随车吊专用底盘能获得很好的运用效果。双联泵是两个泵体安装在一起，相当于两个单联泵，所以双联泵供油量更大，稳定性更好，工作时间更长，吊机运转速度也更快，但不可以用于8吨及以下的小吨位吊机。

吊机回路选择：一般小吨位吊机可能会存在单回路设计，该系统只有一个液压回路，这种吊机一般一次只能做一个动作，虽然理论上可以通过操纵节流来实现多个机构联动，但势必造成能量损失发热增大效率低下，再加上前边提到小吨位吊机都采用单体泵，流量小，所以动作会很慢；双回路与多回路：顾名思义，两套或多套回路，也就可以同时做两个或多个动作，能够大大提高工作效率，但相应的吊机的造价也会更高。

吊机截面的选择：对于吊机吊臂形状来说，常见的老款或小吨位汽车吊、随车吊的臂截面一般都是矩形的，这种臂架由翼缘板和腹板焊接而成的，四不像随车吊厂家，工艺简单，造价低廉。但随着近年来高强度钢板的应用增多和对轻量化的要求增大，现在新开发的六边形、八边形截面更轻，更高强度，更受力。

后支腿选择：支腿的主要作用是增大跨度，让四不像随车吊在吊装货物的时候能够站稳，而不至于发生倾覆。根据随车吊吨位、作业环境不同，后支腿可选，一般小吨位的可不装后支腿，大吨位吊机一般都需要配备后支腿，而对后支腿分为三种，固定后支腿、单腔液压后支腿、双腔液压后支腿，固定支腿不可以两边升缩，只可以上下伸缩；单腔支腿的左右两个支腿共用一个固定支腿腔，而双腔则是各自独立，双腔支腿是两幅支腿交叠安装在一起，所以双腔支腿的伸缩行程更大，能够提供更大的跨度。

千志机械(图)-四驱四不像随车吊-云南四不像随车吊由济宁千志机械设备有限公司提供。济宁千志机械设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）在农业运输机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，千志机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孔经理。