

二次构造柱混凝土泵 绥化二次构造柱 誉盛机械

产品名称	二次构造柱混凝土泵 绥化二次构造柱 誉盛机械
公司名称	巨鹿县誉盛食品机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县大张庄
联系电话	18132946086

产品详情

二次结构专用浇注机混凝土细石泵的操作规程简述：

- 1.如输送泵是按电动机或柴油机作动力时，应遵守“电动机安全操作规程”或“柴油机安全操作规程”有关使用部份。
- 2.输送管道应有牢固的支撑，各接头应联结牢固，不得在管道上加压或悬挂重物。
- 3.检查电气设备是否完好，各种仪表是否正常，传动安全保护装置和料斗滤网及安全保护装置是否齐全可靠。各部位操作开关、按钮、手柄等均应在正确位置上。
- 4.检查各联接部位是否松动，工地二次构造柱泵，传动链条的松紧度要保持在规定范围内。
- 5.打开放出阀门，开启电机空转2-3分钟，检查各部件是否正常，旋转方向是否正确。
- 6.泵送过程中，随时注意压力表指示，超过规定压力应立即查明原因排除故障。
- 7.应注意检查球阀，阀座或挤压管的磨损，如发现漏浆应停机检查修复或更换后，方可继续作业，发现堵塞现象，应及时检查处理。
- 8.因故障停机时，应打开泄浆阀使压力下降，然后排除故障。混凝土泵压力未降到零时，不得拆卸空气室、压力安全阀和管道，更不得把手伸入阀体操作。
- 9.在机器运转中，禁止进行任何调整与保养工作，不得攀登或骑在输送管道上。
- 10.生产结束后，应先停止送料，将泵内混凝土及浆全部送出，并按以下顺序停机：
 - 1)停止泵送，同时给蓄能器蓄压。

2)关掉动力源。

11.停泵后，立即清除料斗内和管道中混凝土，清洗(水洗或气洗)

泵机、料斗阀箱、管道等。在清洗时，人员要离开排料管口及弯管气接头处，以免发生事故。

12.人工清洗泵内转动部位，应注意站在安全位置，慎防滑落入搅拌槽(斗)内。清洗泵机外壳时，注意不要使水进入电气箱、电磁阀等部位。清洗后把电气箱、机罩外部的水擦干净。

二次构造柱输送泵是专门供输送水泥细石砂浆、水泥混凝土的自动化设备。它的发展经历了两个时代，一代是用机械力做动力，二次构造柱混凝土泵，只能输送水泥砂浆。二代改为已油压做动力，输送高度大幅度，既能输送水泥砂浆又能输送带有石料的水泥混凝土。

二次构造柱输送泵采用S管阀换向，密封性好，寿命长；液压系统采用风冷散热，上料高度低，使用简便；能减少管道堵塞，有效延长转动件使用寿命。在泵送混凝土时，砂浆的作用不仅可以填满石子间的空隙，二次构造柱上料机，而且可以起到润滑的作用，所以在泵送混凝土时，需要配比一个合适的砂律，不但减少了骨料内的摩擦而且还降低了塑料黏度，还提高保泵性能，让混凝土达到泵送效率。

综上所述，二次构造柱输送泵具有搅拌浆料均匀，稳定性好，砂浆、石料和水泥的比例调节轻松自如等优点。

混凝土输送泵车操作安全要求?

1.混凝土泵车应停放在平整坚实的地方，支腿底部应用垫木支架平稳。臂架转动范围内不得有障碍物。严禁在高压输电线路下作业。

2.作业前应进行检查，确认安全。

3.作业中严禁接长输送管和软管。软管不得在地面拖行。

4.作业中应严格按顺序打开臂架。风力大于六级(含六级)时严禁作业。

5.严禁用臂架作起重工具。

6.泵送作业中，操作者应注意观察施工作业区域和设备的工作状态。臂架工作范围内不得有人员停留。

7.作业中严禁扳动液压支腿控制阀，如发现车体倾斜或其他不正常现象时，应立即停止作业，收回臂架检查，缓化二次构造柱，待排除故障后再继续作业。

8.泵送作业时，严禁跨越搅拌料斗。

9.排除管道堵塞时，应疏散周围的人员。拆卸管道清洗前应采取反抽方法，消除输送管道内的压力。拆卸时严禁管口对人。

二次构造柱混凝土泵-缓化二次构造柱-誉盛机械(查看)由巨鹿县誉盛食品机械厂提供。巨鹿县誉盛食品机械厂(shop28f0696s83570.1688.com)是河北邢台,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创

新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在誉盛机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创誉盛机械更加美好的未来。