

煤矿用流量计 宝鸡矿用流量计 昊洲矿业

产品名称	煤矿用流量计 宝鸡矿用流量计 昊洲矿业
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

矿用高压水表执行标准、检定规程：

行业标准：CJ/T 224-2006，电子远传水表

检定规程：JJG 162-1985，煤矿用流量计，水表及其试验装置

矿用高压水表主要技术参数

1. 冷水表温度为0 —40 。

热水表温度为0.1-90

2. 允许压力为2.5MPa。

3. DN100过载流量：120 m³/h 流量1.8 m³/h

读数：0.01 m³/h 读数：99999.99

4. 输出开关信号电压24V，电流10mA，功率10VA。
5. 远传距离1km。
6. 示值误差限：
 - a、从包括流量（ q_{min} ）至不包括分界流量（ q_t ）的低区为 $\pm 5\%$ 。
 - b、从包括分界流量（ q_t ）至包括过载流量（ q_t ）的高区为 $\pm 2\%$ 。
7. 输出信号分辨率：0.01m³/1个信号，0.1m³/1个信号，1m³/1个信号。

矿用高压水表 安装注意事项

1. 本水表有干式和湿式两种。湿式水表玻璃下面有水、水汽等属正常现象。使用中因管子陈旧、水质差或安装在管路末端，都会造成铁锈污染，影响读表。
2. 不用水时，如表有微小走动是由于管路中水流压力不稳定或有其它原因所致。因此为防止水倒流而影响设备可靠运行，水表前须安装止回阀。
3. 搬运远传水表时，铜川矿用流量计，不可直接拽导线，否则会造成芯线断开，以致信号无法发出。

矿用高压水表安装使用及维修注意事项：

1. 水表应水平安装不得倾斜，表壳上的箭头指向应与管道水流方向一致。
2. 安装地点应防止曝晒和冰冻，避免污染和水淹，便于拆装和读数，矿用高压流量计，冬季应采取防冻措施。
3. 新安装的管道应先清除管道内杂物，以防止水表被堵塞。
4. 水表如安装在锅炉进水端时，要防止锅炉热水及蒸汽回流烫坏水表。
5. 长期使用的水表，因管道内杂物、铁锈等堵塞，引起误差变化，用户不得自行破坏铅封，可到水表检定站维修。

煤矿用流量计-宝鸡矿用流量计-昊洲矿业(查看)由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司（www.haozhoukuangye.com）位于泰安市岱岳区道朗镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昊洲矿业在安防设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。昊洲矿业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昊洲矿业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。