

卸料器输送各种物料

产品名称	卸料器输送各种物料
公司名称	河北招和环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇米院村（注册地址）
联系电话	18713659787

产品详情

卸料器使用注意事项

- 1、星型卸料器使用前，检查减速机内润滑油的数量和油的种类，运行一个月后更换新油，以后每年换油一次。
- 2、连接气源接口，同时检查该接口是否被异物堵塞，要保证接口干净畅通；
- 3、星型卸料器使用前，一定要确信转子的旋转方向为顺时针（从减速机伸出轴端看，与链轮罩壳上箭头一致）；
- 4、星型卸料器使用前，打开链轮罩壳检查链条的张紧度，在运行过程中应定期检查；同时给链条和链轮加涂合适的润滑脂；
- 5、在卸料器整个使用过程中，调整减压阀使密封处压力要大于阀体内物料压力0.05MPa为宜，该气体为无油、干燥的压缩空气；
- 6、在星型卸料器整个使用过程中，密封处气源始终存在，只有在确信该阀停运以后，才可以关闭该气源；

卸料器常见故障

- 一、星型卸料器在运输及安装过程中，应保持平稳、避免碰撞、以至造成壳体断裂变形等。
- 二、本机在出厂前减速机已注足润滑油0号润滑脂，卸灰阀已注足锂基润滑脂，投入使用后6-10个月内，传动及轴承部件应补充或更换油脂，若在环境温度高，潮湿或空气中灰尘过多时，应适当缩短换油时间。

三、在使用过程中，如设备出现沿轴向漏风、漏灰等现象，可紧固压料盖即可。

四、在运转过程中，避免因物料颗粒大，粘接力强引起的设备超载运转，或除尘器中遗留异物造成的设备卡壳或电机短路导致设备或损坏，建议用户及时检查并加装过载保护装置。

五、本机适用于连续工作制，允许正反向运转。

六、卸料器输出轴与输入轴与其它零件配件时，不允许直接、锤击、以防损坏。