

# 宝鸡RTK测量仪器厂家 RTK测量仪器 云图测绘

产品名称	宝鸡RTK测量仪器厂家 RTK测量仪器 云图测绘
公司名称	陕西云图空间测绘地理信息有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区雁塔中路33号8幢10911-1室
联系电话	18591765782

## 产品详情

在操作RTK测量仪器的过程中是不是经常会遇到各种各样的问题呢?很多情况都是因为忽略了一些细节的原因。这次RTK测量仪器小编从大家容易出错以及忽视的地方入手，详细解析如何避免这些问题。D1为4级光柱显示器，用于显示电源电压，无光柱亮，表示RTK测量仪器电源电压低于11.6V;1级光柱亮，表示电源电压为11.6V—12V;2级光柱亮，表示RTK测量仪器电源电压为12V—12.5V;3级光柱亮，表示电源电压为12.5V—13.0V。

RTK测量仪器电源/告警指示灯D4指示电源及工作状态红灯常亮表示电源接通，进入工作模式;红灯快速闪烁(约3次/秒)，表示进入参数设置;红灯慢速闪烁(约1次/秒)，表示RTK测量仪器此时电源电压低于11.6V;蓝灯点亮，RTK测量仪器，表示本机空中无线数据传输速率为9600bps;RTK测量仪器蓝灯熄灭，宝鸡RTK测量仪器公司，表示本机空中无线数据传输速率为19200bps。为保证RTK测量仪器对的连续跟踪观测和信号的质量，宝鸡RTK测量仪器报价，要求RTK测量仪器测站上空应尽可能的开阔，在15°高度角以上不能有成片的障碍物。为减少各种电磁波对GPS信号的干扰，宝鸡RTK测量仪器厂家，在RTK测量仪器测站周围约200m的范围内不能有强电磁波干扰。

在操作RTK测量仪器的过程中是不是经常会遇到各种各样的问题呢?很多情况都是因为忽略了一些细节的原因。这次RTK测量仪器小编从大家容易出错以及忽视的地方入手，详细解析如何避免这些问题。做电台时，RTK测量仪器使用12V、45AH(此值为正常工作8小时的经验值)的蓄电池。一定不要用劣质电瓶，并且用PW-4线接电瓶时一定要注意正负极不要反接(很危险!)

宝鸡RTK测量仪器厂家-RTK测量仪器-云图测绘(查看)由陕西云图空间测绘地理信息有限公司提供。陕西云图空间测绘地理信息有限公司(www.yuntukongjian.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我

们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！