

工业液压设备DYZ1750电液推杆 工业专用液压电动推杆

产品名称	工业液压设备DYZ1750电液推杆 工业专用液压电动推杆
公司名称	山东向上金品新能源设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:向上金品 型号:DYZ1750 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区古槐街道红星花园接建综合楼七层701号房
联系电话	18653742300

产品详情

工业液压设备DYZ1750电液推杆 工业专用液压电动推杆

大学毕业典礼上,有个项目是毕业生结队越过湖上的一座桥。与有荣焉的父母和亲友都抢著拍照或录影,以补捉这个纪念性的镜头。在一次这样的毕业典礼上,一位摄影记者在越桥仪式即将开始时,刚好挡住了一位家长早已选好的摄影位置。[请你让开点好吗?我花了三万美元才等到机会拍摄这个镜头的,]那位家长说。

原理与功能：1、工作原理：电液推杆以电动机为动力源，通过电动机正（反）向旋转，使液压油通过双向齿轮泵输出压力油，经油路集成块，送至工作油缸，实现活塞杆的往复运动。2、过载自动保护功能：电液推杆工作时，如活塞杆所受外力超过额定的输出力或活塞已到终点，电机仍在转动，这时油路中油压增高到调定的压力，溢流阀迅速而准确地溢流，实现过载自动保护。电机虽在转动，但不会烧毁。3、自锁功能：电液推杆的油路集成块中设计了压力自锁机构。电机停止转动，活塞杆立即停留在一定的位置，压力油处于保压状态。4、可根据用户要求，在额定的速度范围内进行无级调节速度。5、可根据用户要求，在额定的输出力范围内进行无级调节推、拉力。6、可根据用户要求，在额定的行程范围内进行无级调节行程。

电液推杆的维护

1. 为保证高压油管的使用寿命，要用胶皮把油管固定好。
2. 使用液压油要定期过滤或者更换，一年一次或根据实际工作自定周期。
3. 长期闲置不用，仔投入使用前要对电机进行绝缘检查。
4. 简易故障排除

a. 刚安装时不能动作，查电机未运行或油量不足。

b. 使用一段时间后不能动作，拆下液控落塞，清洗液控阀阀芯，更换液压油。

使用长时间后，推杆空载能够推拉，带负载不能摊位。更换油缸内活塞上孔用密封件。密封面渗漏，更换密封件，如油塞杆伸出处滴油，更换轴用密封件。

安装使用时注意事项

1. 电液推杆安装要有足够的空间，环境温度10-60度之间(高温环境要特别订货)

2. 用户可根据控制需要配置行程开关。

3. 电动液压推杆安装前先平放在地上，注入液压油油位在观察口下缘，分体推杆油面应在离箱50MM以内。

4. DYTZ、DYTP、DYTF在使用前应旋松排气孔的排气螺丝2圈

5. 安装时要试开机。

6. 整体推杆，接上电源即可运行

7. 分体推杆，接上电源让油缸在无负载情况下，往复动作数次使油和油管中的空气排出，在带上负载