

全自动拼板机操作说明

产品名称	全自动拼板机操作说明
公司名称	高密市福运来数控机械厂
价格	17000.00/台
规格参数	品牌:海源 型号:365 产地:高密
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道翻身庄180号
联系电话	18754433454

产品详情

全自动拼板机操作技巧

操作全自动拼板机有什么技巧吗？如何操作全自动拼板机可以更好的发挥设备的优势？今天我们就这个问题，做详细的说明。

一、全自动拼板机操作前的准备

- 1.操作之前看看电源是否已经开启，气压是否正常。
- 2.检查设备的加工参数与现有加工尺寸是否一致。
- 3.给设备做适当的润滑加油。
- 4.在开机前做试切工作，保证后续工作的顺利进行。

二、全自动拼板机操作

- 1.操作人员必须是经过正常培训的操作员，且熟悉设备的各部件性能和操作。
- 2.用手调到夹具到合适的位置。
- 3.注意在操作过程中，当遇到突发状况或是履带不转时，及时按下设备停止按钮，待设备正常后再开机运转。
- 4.应参考技术操作手册，调整压力到六个气压。设备生产产生的扭力适中，注意板材不要锁定的太紧，

以免胶水溢出或是胶合失败。

5.操作完成以后，将压料架移动到初始位置，控制开关扭到“OFF”状态。

三、操作时的注意事项

1.注意必须由一名工人看好设备的整体运转加工，当工人离开岗位时，必须停机。

2.当机器出现异常运转时，应立即停机交专业人员检修，同时关闭电源。

3.每次工作结束后，将设备清扫干净，做好设备的日常保养工作。

4.做好当班工作记录。

以上是全自动拼板机的操作注意事项，请大家认真学习并执行。