





诊断存储器：输出侧的任何接地故障或过载均存储在诊断存储器中，直到设备复位。

远程复位和信号指示：接地故障可通过中央控制器和/或指示灯，由继电器触点进行信号指示和分析。

诊断 LED：电源模块中具有 3 种 LED，用来现场指示 AS-Interface 电源的状态。

超宽输入范围/2 相连接：8 A 型 120 - 500 V

的超宽输入范围，意味着电源模块可使用在全球范围的任何网络。另外，本产品可满足 N 型导线的要求，因为设备可直接连接网络中的 2 相。