

山西HW型混流泵配件 双能水泵厂家 大流量HW型混流泵配件

产品名称	山西HW型混流泵配件 双能水泵厂家 大流量HW型混流泵配件
公司名称	河北双能泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市水泵工业区
联系电话	18333288866

产品详情

HW混流泵使用要注意保养，轴承采用稀油润滑时，应经常检查和控制轴承体的油标杆二根标线间；轴承采用润滑脂润滑时，应定时补充油量。对100~350HW型泵拆去前盖和后盖来补充，对400~650HW型泵可通过油杯来补充。经常检查轴承的温升。一般不得高于环境温度40T，温度不得超过80。

更多了解，欢迎咨询混流泵厂家，瑞泰泵业竭诚为您服务。

卧式混流泵水泵不出水？水泵不出水的主要原因就是吸水管阻力过大、吸水高度过大、有空气进入吸水管、汲送液体的温度过高。解决这些问题首先检查吸水管有无堵塞，再清理底阀，降低液体温度或降低吸水高度。还有不出水的原因是出水管阻力大及转向不对或叶轮堵塞、转速不够。这些要降低管阻。检查电机转向。除去叶轮堵塞物。增加转速。

河北双能泵业有限公司是一家专业生产混流泵的厂家，我公司生产的混流泵型号齐全，质量保证，欢迎广大客户来电咨询订购，我公司诚信经营，尽可放心购买、

注意事项：(1)用皮带传动时，水泵和动力机的皮带轮应对正。皮带轮和皮带外要设安全罩。(2)泵盖一般不宜直接连弯管，应先接直管后再接弯管，以保证进口处流速分布均匀。(3)管路各连接法兰间，应加橡胶垫或石棉线，以防漏气、漏水。(4)进水管伸入进水池的位置应合适，进水管口距河底一般为1D-3D，进水管口距枯水面一般为1D-3D，进水管距进水池壁一般为(1-1.5)D，小泵取大值，大泵取小值。