

# 广州布料机 铝模混凝土布料机 盛誉建机布料机

产品名称	广州布料机 铝模混凝土布料机 盛誉建机布料机
公司名称	合肥盛誉建工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥瑶海区京商商贸城D区CJ栋101-103
联系电话	15056920166

## 产品详情

### 本厂混凝土布料机特点布料机

本厂生产的布料机是混凝土输送泵的辅助配套设备。它通过标准的输送配管与混凝土输送泵连接，有效解决了现场砼浇注布料的难题。对减轻工人劳动强度，提高施工效率，能发挥显著作用。该布料机采用全回转臂架式布料机构，配用125、150mm输送管，整机手动，遥控操作。主梁端部处设置向心推力轴承和滑动限制套装置及旋转臂吊钢丝绳强商端处采用两套滚动轴承。使用旋转高压臂管只需轻松拉动绳索或拖动高压软管即可任意改变布料方位。因此它具有高效、安全、省力、经济实用等特点。

### 混凝土布料机工作原理

布料螺旋叶片边缘镶焊合金耐磨块，广州布料机，保证螺旋轴能正常运转10个月，螺旋轴设计成为易拆装方式。布料机料斗门启闭液压装有蓄能器，能快速启闭，铝模混凝土布料机，进行布料，防止余料掉落，气动关闭不严。布料机架设在每个浇筑位置中心，通过弯管、软管满足浇筑位置要求。为保证工程程序安全，预防布料机倾翻，注意布料机机座的稳定，方能施工，布料机机座固定详附图：布料机机脚固定平面图、布料机机肢固定剖面图。布料机拆除时应将泵管内残留的砼清理干净，然后用塔吊把配重调离，再把布料机调离到位置。用塔吊离配重和布料机时，应确保布料机下面和周围闲杂人员离开，保证无任何安全隐患后才能开始调离配重及布料机。为了避免泵管的振动扰动楼板钢筋，泵管必须设在钢管支架上，钢管下铺放木跳板作为支撑面，混凝土的浇筑方式，从前往后浇筑，边浇筑边拆支架，直至浇完拆完楼面支架。竭诚欢迎新老客户的参观指导、洽谈合作！！

布料机的工作原理是进料弯管前端与混凝土泵配管末端相连，五环牌布料机，构成完好泵送施工的保送管路，料斗中的混凝土，在混凝土泵送机构的泵送工作压力下，经过混凝土保送管路和主梁架及二节管的回转，省钱省力布料机，连续保送到施工现场布料范围内。

的工作原理是料仓加装耐磨不沾料衬板，降低物料附着力，减少物料结拱。

4、采用许多于4根钢丝绳边角拉接或许多于4根刚度原材料支撑点等防坍塌对策，拉连接点尽可能固定不动在梁主筋上，钢丝绳直径不低于8mm；(详附图)5、挪动布料机时务必先将平衡块取出，再将前端开发的管道取回到前臂正下方，并且用绳子捆牢在外壳上，随后再上升布料机上来挂钢丝绳，钢丝绳捆绑务

必坚固并确保布料机稳定，待钢丝绳受压后才可将缆风绳解除，吊运时务必先将布料机支脚上的混凝土清除整洁，以防吊装全过程中落下来致死；广州布料机-铝模混凝土布料机-盛誉建机布料机(优质商家)由合肥盛誉建工机械有限公司提供。合肥盛誉建工机械有限公司(www.hfsyjj.com)是从事“混凝土布料机,二次结构柱泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：雷经理。