

# 多级泵型号 多级泵 灵谷水泵

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 多级泵型号 多级泵 灵谷水泵          |
| 公司名称 | 河北灵谷水泵制造有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河北安国市南阳工业区              |
| 联系电话 | 13400251003 13400251003 |

## 产品详情

故障五泵消耗功率过大原因：1.填料压得过紧.并发热 2.流置过大 3.回转体与壳体有碰擦 4.泵轴承磨损  
5.泵轴弯曲解决方法：1.适当放松填料压力 2.关小闸阀开度 3.修整回转体与壳体位置 4.更换轴承  
5.更换或校正故障六泵振动加大原因：1.叶轮局部有堵塞 2.叶轮破损 3.流量过小 4.泵轴与电动机不同心  
5.轴承破损 6.混入空气.发生汽蚀解决方法：1.拆卸清除异物 2.更换叶轮 3.稍开出口阀 4.定点找正  
5.改变吸入位.改善吸水管

、如发现多级泵有异常声音应立即停车检查原因。 、多级泵要停止使用时，多级泵型号，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。 、多级泵在工作个月内，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次。 、多级泵经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常（以成滴漏出为宜）。  
、定期检查多级泵轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。  
、多级泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。 、开动电机，当多级泵正常运转后，打出口压力表和进口真空表视其显示适当压力后，多级泵，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。结构说明多级泵主要由定子、转子、轴承和轴封四大部分组成：1、多级泵定子部分主要由吸入段、中段、吐出段和导叶等组成，有拉紧螺栓将各段夹紧，多级泵厂家，构成工作室。 D  
型泵一般水平吸入，垂直向上吐出；用于油田注水时，矿用离心式多级泵，泵进出口均垂直向上。 DG 型多级泵出、入口均垂直向上。2、多级泵转子部分主要由轴、叶轮、平衡盘和轴套等组成。轴向力由平衡盘平衡。3、多级泵轴承主要由轴承体、轴承和轴承压盖等组成，轴承用油脂或稀油润滑。4、多级泵轴封采用软填料密封，主要由进水段和尾盖上的密封函体、填料、挡水圈等组成。 D  
型泵水封水来源于泵内的压力水。 DG 型泵水封水来源于外部供水。5、多级泵转动  
泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机端看泵，泵为顺时针方向旋转 D、 DG  
型泵是卧式单吸多级节段式离心泵。供输送清水（含杂质量小于 1%，颗粒度小于 0.1mm  
）或物理化学性质类似于水的其它液体。 D 型泵输送介质温度小于 100 ，适用于矿山排水、油田注水、工厂和城市给、排水等场合。油田注水泵根据介质的腐蚀性，泵采用不同的材质。 DG  
型泵输送介质温度小于 120 ，适用于各种锅炉给水 多级泵型号-多级泵-灵谷水泵(查看)由河北灵谷水泵制造有限公司提供。河北灵谷水泵制造有限公司（linggubytz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北保定的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领

灵谷水泵和您携手步入辉煌，共创美好未来！