

压滤机入料泵 灵谷水泵 压滤机入料泵说明

产品名称	压滤机入料泵 灵谷水泵 压滤机入料泵说明
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

产品详情

6.待满后，关闭进料阀，ZJW-III压滤机入料泵，停止过滤。

7.可洗式:开启水嘴，再开启洗涤水阀门，进水洗涤(根据用户需求自定义

配置)

8.启动油泵，按下“压紧”按钮，待锁紧螺母后，即将螺母旋至活塞杆前端

(压紧板端)，再按“松开”按钮，活塞待压紧板回至合适工作间隙后，关闭电

机。

9.移动拉板进行卸料，(可选自动拉板卸料配置)

灵谷水泵制造有限公司

第三步洗涤或风干

压滤机滤饼充满后，压滤机入料泵，关停进料泵和进料阀门。开启洗涤泵或空压机，缓慢开启进洗液或进

风阀门，对滤饼进行洗涤或风干。操作完成后，关闭洗液泵或空压机及其阀门，即可进行

卸饼操作。第四步卸饼:首先关闭进料泵和进料阀门、进洗液或进风装置和阀门，然后按

住操作面板上的“松开”按钮，活塞杆带动压紧板退回，退至合适位置后，放开按住的“松开

“按钮，人工逐块拉动滤板卸下滤饼，压滤机入料泵厂家，同时清理粘在密封面处的滤渣，防止滤渣夹在密封面

上影响密封性能，产生渗漏现象，压滤机入料泵说明，至此一个操作周期完毕。

压滤机入料泵广泛用于石油、化工、淀粉制药、、染料、油漆、皮革、造纸、食品等行业中压滤机的入料。

压滤机入料泵采用半开式叶轮，流道宽、通过性好，在输送含有颗粒的浆料时无堵塞，颗粒也不会卡在叶轮和泵体，泵盖之

间，从而弥补了一般离心泵所不能达到的效果。压滤机入料泵结构简单、易维修，独特的结构设计，在维修更换叶轮、密封、轴

承等易损件时，无需拆卸管道就能完成。

压滤机入料泵-灵谷水泵-压滤机入料泵说明由河北灵谷水泵制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北灵谷水泵制造有限公司（linggubytz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为离心水泵较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!