

# 饲料搅拌机 饲料搅拌机厂家直销 饲料搅拌机如何选购？

产品名称	饲料搅拌机 饲料搅拌机厂家直销 饲料搅拌机如何选购？
公司名称	郑州宏尚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市广武镇董庄村董村222号
联系电话	15039091591

## 产品详情

### 饲料粉碎机的风压、风速和风量测定介绍

饲料粉碎机主要用于粉碎各种饲料和各种粗饲料，饲料粉碎的目的是增加饲料表面积和调整粒度，增加表面积提高了适口性，且在消化边内易与消化液接触，有利于提高消化率，更好吸收饲料营养成分。

粉碎机的使用离不开离心风机，在粉碎机的使用过程中，如果想要让物料成功的弄走，买饲料搅拌机去哪家？，需要要有适当的风压、风速和风量，这样才能够让管路通畅，才不会产生堵塞的情况。所以对粉碎机的风压、风速和风量进行测定是非常有必要的，接下来就为大家来介绍这项工作的具体方式。

测定粉碎机离心风机的压力时，用皮托管与各种压力计配合使用。皮托管的作用是接受并传递气流的压力，压力计则指示被传递的压力值大小。目前常用的压力计有U型压力计、倾斜式压力计等。可用铜、不锈钢管等材料自己制作。皮托管有两个通路.其中一个是在端部中间白留了一个小孔，测定时这个孔对着气流接受总压力。另一个在侧壁上留有几个小孔，测定时此孔垂直于气流，接受静压力。两个测压管的压力差为该点的动压力(即速度头)。

### 颗粒机环模开裂的解决方案

颗粒机在工作的时候都会遇到环模开裂的情况，这种情况对我们的工作造成了很恶劣的影响，因此当颗粒机在正常的生产过程中出现了环模开裂现象时，我们一定要立刻停机进行检查，对它进行合理的解决之后才能继续运行，饲料搅拌机质量如何？，那么颗粒机环模开裂的解决方案有哪些呢？

#### 颗粒机

- 1、由于蝶形弹簧弹性没轂紧，使主轴晃动而导致环模开裂，这种情况一般比较常见而且解决的方法比较简单常见，一般的解决办法就是增加或更换蝶形弹簧。
- 2、由于不合适的安全销、安全销座造成负荷过大而造成环模开裂，这种情况下的解决办法就要用对应公

司配套提供的安全销。

3、由于除铁装置效果变差使环模工作面有金属物体压痕，而导致环模开裂，所以要及时检查并清理除铁设备。

4、当设备停机一段时间不使用时，没洗模，环模模孔内颗粒变硬，下次出料困难，挤压力过大而导致环模开裂，此时就要立即填充非腐蚀性的油性料。

5、由于装卸环模用硬钢工具直接锤击环模而导致环模开裂。如果须用力安装环模，应用木锤尽量减少对于设备的损坏。

6、喂料量过大或者更换小孔径环模时来及时调整喂料器，制粒视不均衡生产，导致环模负荷增加，造成环模开裂。此时应该调整喂料电机转速，调节变频控制器或电磁控制器。

7、压模罩孔磨损变大以及端面变形，螺栓松动，造成环模端面螺孔处撕裂，这个时候就需要更换压模罩。

我们在遇到颗粒机环模开裂的时候，可以使用上面的方法来进行解决，但是我们在解决的时候，一定要采取正确的方法，才能获得比较好的恢复效果，在使用的时候也要对它爱护有加，才能很好地延长其使用寿命，饲料搅拌机，提高成品颗粒的加工质量。

饲料搅拌机安装及使用步骤：

1、饲料搅拌机的选型。在选择粉碎机和混合机时要注意选择功率接近的两款机械，且粉碎机的功率不得高于混合机的功率，以免生产的中间物料较多而堵塞后续设备，引起后续设备的损坏。两款机械的额定电压必须相同。

2、饲料搅拌机机组的固定。在选择好合适的粉碎机和混合机机型后进行机组的安装，安装时应注意将粉碎机底座与混合机底座安放在同一水平高度，否则在正常工作时容易造成机组的震动。

3、使用绝缘线。安装机械的电路绝缘性要好，尤其是裸线在外面的电线。要将控制机械的电源和开关等安放在容易控制的地方，便于机械的操作。

4、饲料搅拌机每次使用前先检查各个部件的张紧情况，确保关键部位的螺丝松紧度合适。

5、每次开机时要先启动饲料混合机，饲料搅拌机如何选购？，然后再启动粉碎机，开机后要先进行空转实验，待确保机组运转稳定后再进行投料。

饲料搅拌机-饲料搅拌机厂家直销-饲料搅拌机如何选购？由郑州宏尚机械设备有限公司提供。郑州宏尚机械设备有限公司（[www.baidu.com](http://www.baidu.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！