

多功能梯设备 梯子设备订购就找众辉 多功能梯设备生产厂家

产品名称	多功能梯设备 梯子设备订购就找众辉 多功能梯设备生产厂家
公司名称	永康市众辉机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市经济开发区曹园村九街20号2楼
联系电话	13967454868 13967454868

产品详情

永康众辉机电设备有限公司一家集产品研发、设计、生产、销售、服务于一体的高科技企业。

【梯子加工设备】【梯子生产设备】【梯子设备】

- 1、在使用之前，先检查梯子。确保梯子的横档及梯脚套牢固可靠，多功能梯设备生产厂家，上面没有堆积妨碍您站立的污垢和涂料。
- 2、整平地面、清除地面杂物或拭干湿滑
- 3、梯子是放置在门前时，门应该上锁或绑好，或设置人员戒备
- 4、在使用直梯或伸缩梯时，确保高度每升高1、米，距墙体的距离就增加0.3米

众辉机电期待您的来电咨询！

永康众辉机电设备有限公司一家集产品研发、设计、生产、销售、服务于一体的高科技企业。

【梯子加工设备】【梯子生产设备】【梯子设备】

多功能梯设备厂家告诉你铆钉机怎么对薄板进行加工？

- 1、后挡料调整一般都有电动快速调整和手动微调，方法同剪板机。
- 2、折弯槽口选择.例如是折弯3mm的板料，需选择35左右的槽口。
- 3、如果是自动铆钉机，多功能梯设备价格，设定其铆钉机的行程，运用有必要要注意调度行程，多功能梯设备，在折弯前一定要检验.检查铆钉机的模具，行程的调整按客户要求设定。
- 4、踩下脚踏开关初步折弯.铆钉机在加工过程中可以随时松开，随时停止.再踩下云就可以继续加工.但这仅限半自动铆钉机，像自动铆钉机就控制不住。

众辉机电期待您的来电咨询！

永康众辉机电设备有限公司一家集产品研发、设计、生产、销售、服务于一体的高科技企业。

【梯子加工设备】【梯子生产设备】【梯子设备】

使用梯子的注意事项

1. 梯子在作业时不要站在离梯子顶部1米范围内的梯阶上，多功能梯设备定制，永远保留1米的安全保护高度，更不要攀过顶部的高支撑点
2. 梯子要放置在坚固平稳的地面上，禁止放在没有防滑和固定设备的冰、雪或滑的地表面上
3. 身体疲倦，服用药物、饮酒或有体力障碍时，禁止使用梯子。
4. 攀登时人面向梯子，双手抓牢，身体重心保持在两梯柱中央
5. 作业时手不要超过头顶，以免身体失去平衡，发生危险
6. 作业时禁止禁止超过标明的承重质量
7. 禁止从梯子的一侧直接跨越到另一侧
8. 金属梯子导电，避免靠近带电场所
9. 禁止在强风中使用梯子

众辉机电期待您的来电咨询

多功能梯设备-梯子设备订购就找众辉-多功能梯设备生产厂家由永康市众辉机电设备有限公司提供。多功能梯设备-梯子设备订购就找众辉-多功能梯设备生产厂家是永康市众辉机电设备有限公司（www.ykzhjx.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈先生。

