

江门燃气固化炉生产厂家按需定制 连森

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 江门燃气固化炉生产厂家按需定制 连森 |
| 公司名称 | 东莞市连森机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市万江区上甲工业区园洲工业路30号 |
| 联系电话 | 18027554988 |

产品详情

固化炉的节能改造：

- 1、增加护壁保温层的厚度，即将侧墙板厚度增加60毫米，顶部增加100毫米，底部增加100毫米，
- 2、修改护口空气幕，以增强其对空气的阻隔作用。
- 3、将炉内进出口端的喷流导向板作反向安装，并进行等流最均匀送风调节，促成护内气流合理运动。
- 4、在空气加热室安装集流导板，促使循环空气通过加热器，提高设备的热效率。

通过改进，不仅炉内温度的均匀性得到改善，基本满足了工艺要求，而且节电效果明显。

固化炉的工作原理和注意事项

以翅片式散热器和不锈钢加热管为热源，利用风机对加热总成对流换气的方式加热空气，通过热空气与物料的热量传递，燃气固化炉生产厂家，空气通过进风口不断补充，湿空气排出箱外，使炉内的温度不断提高，模具逐渐预热。 操作程序。

固化炉操作注意事项

烘炉安装场地应平整、光滑。

电器控制人员有专业的管理和维修;当炉箱不用时，应切断电源，确保安全。

切勿将物品放入烘炉内，以免发生安全事故。

使用固化炉安全注意事项

- 1.设备操作人员和维护人员需经过相关培训了解设备的安全操作规程及注意事项，严禁非设备相关人员对设备进行操作。
- 2.设备应有专人负责，做到开机不离人。若发现异常现象，应立即关掉电源，通知工段长和设备维护人员，在排除故障后再开机。
- 3.设备升温前请检查箱体内是否遗留有工件无关的物品，以及人员在箱体内。
- 4.升温结束后，待温度降至30 ° C左右 关鼓风，关电源，取物品，最后切断总电源。
- 5.设备每次使用完毕后，将小车上及箱内的残渣、清理干净;经常注意保持设备内外表面清洁和漆膜完好，以免箱体金属受腐蚀。
- 6.定期检查电气线路和电加热器接线端头是否松动，设备的绝缘度是否下降，若绝缘度下降到很低时，应及时查明原因排除隐患。
- 7.设备发生故障时，应由专业维修人员检查和修理;电气故障应按电气原理图逐一检查。
8. 物品进箱体内进行相关操作前请对照危险物一览表以确认其能否:进箱。