

湖南玻璃钢风机 运城玻璃钢风机 寰球玻璃钢

产品名称	湖南玻璃钢风机 运城玻璃钢风机 寰球玻璃钢
公司名称	河北寰球玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县
联系电话	13752159866

产品详情

玻璃钢离心风机广泛用于工厂、矿井、隧洞、冷却塔、车辆、船只和牌楼的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家电设备中的冷却和通风;谷物的烘焙和选送;风洞风源和新型高速船的充气 and 推进等。普通玻璃钢离心风机可以用在有腐蚀性气体的场合，排放有腐蚀性的气体。

其所输送的气体是不准许包括粘事物、所含粉尘及硬质颗粒小于或等于150mg/m³、气身体的温度度小于或等于60度，相对湿润程度小于或等于100。高温场所不舒服合用玻璃钢离心风机。

风机是有赖输入的机械能，增长气体压力并排吐气体的机械。玻璃钢离心风是由玻璃钢材质制造而成的风机，也叫防腐离心风机。

轴流通风机的维护：

- 1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，湖南玻璃钢风机，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，运城玻璃钢风机，安装时应另加支撑。
- 3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，并装好防护铁丝网。

4、风机底座必须与地基平面自然接合，北京玻璃钢风机，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。

5、该轴流风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。

6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。

7、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。

8、经常注意风机在运转中有无异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

玻璃钢风机振动故障原因分析

设计原因:设计不当，动态特性不良，运行时发生强迫振动或自激振动;结构不合理，应力集中;设计工作转速接近或落入临界转速区;热膨胀量计算不准，导致热态对中不良。

制造原因：零部件加工制造不良，精度不够；零件材质不良，强度不够，石家庄玻璃钢风机，制造缺陷；转子动平衡不符合技术要求。

安装、维修原因：机械安装不当，零部件错位，预负荷大；轴系对中不良；机器几何参数(如配合间隙、过盈量及相对位置)调整不当；管道应力大，机器在工作状态下改变了动态特性和安装精度；转子长期放置不当，改变了动平衡精度 未按规程检修，破坏了机器原有的配合性质和精度。

湖南玻璃钢风机-运城玻璃钢风机-寰球玻璃钢(推荐商家)由河北寰球玻璃钢有限公司提供。河北寰球玻璃钢有限公司(www.hqfhcl.com)是河北衡水,机械加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在寰球玻璃钢领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创寰球玻璃钢更加美好的未来。