

## 4.5kw压滤机入料专用泵 灵谷水泵 压滤机入料泵

产品名称	4.5kw压滤机入料专用泵 灵谷水泵 压滤机入料泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

### 产品详情

#### 灵谷水泵制造有限公司压滤机产品概述

ZJW型压滤机专用泵本由公司结合各压滤机生产厂家及使用现场的实际工况，精心设计开发的新- -代无泄漏压滤机专用泵，该产品广泛应用于压滤机入料泵应用尤为广泛，通过在冶金、矿山、电厂、化工等行业中的使用，发现该系列产品具有结构合理，运行可靠，寿命长等特点。该系列产品采用独特的水力设计及双级叶轮的结构，耐磨耐腐蚀压滤机入料泵，确保了其性能曲线比一般YLB、UHB、HFTK等普通离心泵改造而成

的压滤机入料泵更陡，更适合压滤机入料的特殊使用工况。

#### 灵谷水泵制造有限公司厢式压滤机操作前的准备工作

- 1.机器经安装、调试、确认无误后方可进行下一步操作。
- 2.检查滤布状况，如滤布不能皱折、破损等。
- 3.再次确认机器的安装、准备工作是否有误。

#### 二、大概操作流程

压紧滤板-开泵进料- 关闭进料泵 拉开滤板卸料- +清洗检查滤布- 准备

进入下一循环。

### 三、厢式压滤机的详细操作方法

- 1.合上电源开关，电源指示灯亮。
- 2.启动油泵(同时检查油泵是否正常工作)
- 3.将所有滤板移至止推板端，压滤机入料泵ZJE厂家，并使其位于两横梁中央
- 4.启动“压紧”按钮，活塞推动压紧板，将所有滤板压紧，4.5kw压滤机入料专用泵，达到压值后(液压值见压力标)然后进行保压，按”关闭”按钮，油泵停止工作。

### 灵谷水泵制造有限公司压滤机的操作方法

#### 检查

- 1.首先打开真空泵，保持真空在-0.08Map以下然后关闭压滤机的排空  
打开真空阀门。
- 2.检查油泵箱里的油位是否在规定范围之内。 .
- 3.打开总电源指示灯亮，压滤机入料泵，再打开油泵电源指示灯亮。 .
- 4.检查各阀门是否正常。
- 5.按下开门出芯按钮，等芯出完之后检查滤筒里面的气囊是否完好，  
滤筒内是否有异物滤布是否铺好。
- 6.检查好后按下进芯关门按钮锁紧到位。

4.5kw压滤机入料专用泵-灵谷水泵-压滤机入料泵由河北灵谷水泵制造有限公司提供。河北灵谷水泵制造有限公司（linggubytz1288.com）是从事“不锈钢液下泵，卧式多级泵。渣浆泵。离心泵，双吸泵等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司（www.ixsbc.cn）还是从事AH渣浆泵，潜水渣浆泵厂家，卧式渣浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。