

西门子PLC SF BF灯亮维修

产品名称	西门子PLC SF BF灯亮维修
公司名称	上海耀宵电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子维修:无显示维修 PLC维修:CPU维修 上海浙江江苏:通讯连接不上维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

西门子PLC SF BF灯亮维修

300系列CPU模块

CPU模块不通讯

MPI不通讯、DP不通讯维修

接错电烧坏维修、

SF BE灯亮维修、

开机不通电维修、

开机不启动维修、

DC5V灯不亮维修、

电源指示灯不亮 全亮维修

指示灯全闪维修

3、数字量输入模块点无输入、输入灯不亮、输入端不能控制、继电器坏更换、保险烧毁维修，点无输入、点无输出、输入输出灯不亮、灯一直亮维修

4、模拟量输入模块输入不正常、SF灯亮维修 模拟量输出模块点无输出、输出不受控制维修

模拟量输入输出模块输入不正常、点无输出、SF灯亮维修

5、400电源模块内部烧坏、冒烟、灯不亮、不能开机、BATT灯亮、BAF灯亮、INTF灯亮、DC5V灯不亮、DC24V灯不亮、不能运行维修

6、CP模块、通讯模块、接口模块、网络模块
SF灯亮、BUF灯亮、不能通讯、不能联网、RX/TX灯不亮、不通电维修

7、功能模块不通电、SF灯亮、不能通讯、不能连上编码器维修

6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312 , 32K内存

6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C , 32K内存 10DI/6DO

6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C , 64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP , 64K内存 16DI/16DO

6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP , 64K内存 16DI/16DO

6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存

6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存

6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存

6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存

6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存

6ES7318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存

开关量模板

6ES7321-1BH02-0AA0 开入模块 (16点 , 24VDC)

6ES7321-1BH10-0AA0 开入模块 (16点 , 24VDC)

6ES7321-1BH50-0AA0 开入模块 (16点 , 24VDC , 源输入)

6ES7321-1BL00-0AA0 开入模块 (32点 , 24VDC)

6ES7321-7BH01-0AB0 开入模块 (16点 , 24VDC , 诊断能力)

6ES7321-1EL00-0AA0 开入模块 (32点 , 120VAC)

6ES7321-1FF01-0AA0 开入模块 (8点 , 120/230VAC)

6ES7321-1FF10-0AA0 开入模块 (8点 , 120/230VAC) 与公共电位单独连接

6ES7321-1FH00-0AA0 开入模块 (16点 , 120/230VAC)

6ES7321-1CH00-0AA0 开入模块 (16点 , 24/48VDC)

6ES7321-1CH20-0AA0 开入模块 (16点 , 48/125VDC)

6ES7322-1BH01-0AA0 开出模块 (16点 , 24VDC)

6ES7322-1BH10-0AA0 开出模块 (16点 , 24VDC) 高速

6ES7322-1CF00-0AA0 开出模块 (8点 , 48-125VDC)

6ES7322-8BF00-0AB0 开出模块 (8点 , 24VDC) 诊断能力

6ES7322-5GH00-0AB0 开出模块 (16点 , 24VDC , 独立接点 , 故障保护)

6ES7322-1BL00-0AA0 开出模块 (32点 , 24VDC)

6ES7322-1FL00-0AA0 开出模块 (32点 , 120VAC/230VAC)

6ES7322-1BF01-0AA0 开出模块 (8点 , 24VDC , 2A)

6ES7322-1FF01-0AA0 开出模块 (8点 , 120V/230VAC)

6ES7322-5FF00-0AB0 开出模块 (8点 , 120V/230VAC , 独立接点)

6ES7322-1HF01-0AA0 开出模块 (8点,继电器,2A)

6ES7322-1HF10-0AA0 开出模块 (8点,继电器,5A , 独立接点)

6ES7322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器)

6ES7322-5HF00-0AB0 开出模块 (8点,继电器,5A , 故障保护)

6ES7322-1FH00-0AA0 开出模块 (16点 , 120V/230VAC)

6ES7323-1BH01-0AA0 8点输入 , 24VDC ; 8点输出 , 24VDC模块

6ES7323-1BL00-0AA0 16点输入 , 24VDC ; 16点输出 , 24VDC模块

模拟量模板

6ES7331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路 , 多种信号)

6ES7331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路 , 多种信号)

6ES7331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路 , 15位精度)

6ES7331-7NF10-0AB0 模拟量输入模块(8路 , 15位精度)4通道模式

6ES7331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 14位精度, 快速)

6ES7331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)

6ES7331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入, 16位, 热电阻

6ES7331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入, 16位, 热电偶

6ES7332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)

6ES7332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)

6ES7332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)

6ES7332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路, 15位精度)

6ES7334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)

6ES7334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)

功能模板

6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块

6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块

6ES7351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块

6ES7352-1AH02-0AE0 FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘

6ES7355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块

6ES7355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统

6ES7355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块

6ES7355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块

6ES7338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块

6ES7352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器

6ES7352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包

通讯模板

6ES7 340-1AH02-0AE0 CP340 通讯处理器 (RS232)

6ES7 340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器 (20mA/TTY)

6ES7 340-1CH02-0AE0 CP340 通讯处理器 (RS485/RS422)

6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器 (RS232)

6ES7 341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器 (20mA/TTY)

6ES7 341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器 (RS485/RS422)

6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站

6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站

6ES7 902-1AB00-0AA0 RS232电缆 5m

6ES7 902-1AC00-0AA0 RS232电缆 10m

6ES7 902-1AD00-0AA0 RS232电缆 15m

6ES7 902-2AB00-0AA0 20mA/TTY电缆 5m

6ES7 902-2AC00-0AA0 20mA/TTY电缆 10m

6ES7 902-2AG00-0AA0 20mA/TTY电缆 50m

6ES7 902-3AB00-0AA0 RS485/RS422电缆 5m

6ES7 902-3AC00-0AA0 RS485/RS422电缆 10m

6ES7 902-3AG00-0AA0 RS485/RS422电缆 50m

6GK7 342-5DA02-0XE0 CP342-5通讯模块

6GK7 342-5DF00-0XE0 CP342-5 光纤通讯模块

6GK7 343-5FA01-0XE0 CP343-5通讯模块

6GK7 343-1EX30-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块

6GK7 343-1EX21-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块

6GK7 343-1CX00-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块

6GK7 343-1CX10-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块

6GK7 343-1GX20-0XE0 CP343-1 IT 以太网通讯模块

6GK7 343-1GX21-0XE0 CP343-1 IT 以太网通讯模块(支持PROFINET)

6GK7 343-1HX00-0XE0 CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块