

# 鹤山雨伞厂 鹤山雨伞定做厂

产品名称	鹤山雨伞厂 鹤山雨伞定做厂
公司名称	鹤山市桃源镇嘉鸿制伞厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鹤山市桃源镇中心一村275号
联系电话	15819727627 15819727627

## 产品详情

晴雨伞骨数越多越好吗 伞骨的多少没有固定，只是根据不同的需求调整，没有多好还是少好，没有绝对的说法，因此，晴雨伞骨数不一定使越多越好。对于伞的质量不但要看伞骨有多少根，还要看是用什么材质做的。伞骨的多少不能直接的鉴定伞的好坏，但雨伞骨数越多，伞面越圆，伞骨越多越美观，根数越多相对牢固一些，但是也相对重一些。伞骨架一般为6-8根，的能达到24骨的，使用在直杆的雨伞中。遮阳伞一般为6根、7根、8根为主，我们经常见的是8骨的铁骨和钢骨。8骨的16骨在雨伞和晴雨伞上用的比较多，但是为了降成本现在有很多晴雨伞在用7骨做。6骨7骨在遮阳的轻的伞上用的比较多，材质大多用铝合金骨（纤维骨）树脂骨。

自动雨伞的工作原理是什么 在开伞压簧外有压簧护套，压簧护套套在骨架连接套内，骨架连接套上有径向卡子，卡子两头为楔形，可左右滑动，骨架连接套的外侧有弹簧插销，在伞柄的上方有滑动式多头螺纹螺旋内、外套管，它们之间有相匹配的多头螺纹，伞关合时旋动滑动式外、内套管可以伸出将开伞压簧压缩，到位后骨架连接器上的卡子可将开伞压簧定位。伞开启时，按下径向卡子，开伞压簧就会将自动雨伞撑开。

自动雨伞的联动机构由移动开关、钢丝绳、上下轴承、齿轮和传动链组成，安装在伞杆内。在伞杆顶部和下方各安装一只轴承，用钢丝绳环形套装在两轴承上，在伞杆下方适当位置开有一“Z”字形移动开关座孔，与其相应位置的钢丝绳处与钢丝绳连接一上下移动的开关；在伞杆上方的钢丝绳的一边与钢丝绳连接一段传动链，与其相应位置处的伞杆上的两边各安装一只齿轮，齿轮与传动链啮合转动，齿轮上各固接数根伞面支撑杆。自动雨伞使用方法

1、用手握住伞柄，充分抖开伞面，这个步骤防止伞面和伞骨缠在一起，打开时而伤及到伞骨或是伞面 2、对着无人或无物地方按着向上箭头的按钮撑开，收回时，按下向下的键头，双手按住伞头伞尾，往里压回即可。 3、注意，大家收回的时候可能需要一点力度，如果觉得不够力就加点劲一次收回，不然中途放开手会反弹回来，可能会打到自己。