

河卵石破碎机厂 汉中河卵石破碎机 顺飞机械

产品名称	河卵石破碎机厂 汉中河卵石破碎机 顺飞机械
公司名称	新泰市顺飞机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市翟镇柳家庄村村西（澳特威公司院内）
联系电话	18366655789

产品详情

反击式破碎机的保养

为了保证反击式破碎机的使用寿命，上海明工诚心提醒用户要经常对该机进行保养。

检查

- 1、反击式破碎机器运转点平稳，当机器振动量突然增加时，应立即停车查明原因消除。
- 2、在正常情况下，轴承的漫长不应超过35度，最高温度不应超过70度，如超过70度时，应立即停车，查明原因。
- 3、板锤磨损达到极限标志时应调头使用或及时更换。
- 4、装配或更换板锤后，必须保持转子平衡，静平衡不得超过0.25kg.m
- 5、当机架衬板磨损后，应及时更换，以免磨损机壳。
- 6、每次开机前需检查所有螺栓的紧固状态。

后上盖启闭

当机架衬板，反击衬板，河卵石破碎机供货商，板锤等易损件磨损后需要更换时，或机器发生故障需要消除时，采用棘轮装置启闭后上盖，进行更换和检修。

1、开启

在开hu后上盖之前，应先拧开suo紧螺母和螺栓，然后在上盖支臂下端放好垫块。开启时，需2人同时操作，扳动棘轮装置，上盖即徐徐

开启。当开启接近终点时下端垫块应预先接触支臂下端斜面，以保证安全牢靠。

2、关闭

在完成更换或检修后，转动在棘轮装置上的小手柄在2人之间同时操作，能徐徐关闭后上盖。在关闭后上盖之前，关闭表面需要彻底清洁。

润滑

1、经常注意和及时做好摩擦面的润滑工作。

2、本机所采用的润滑油，应根据破碎机机器使用的地点，气温等条件来决定，一般可采用钙—钠基润滑油。

3、每工作八小时后往轴承内加注润滑油一次，每三个月更换润滑脂一次，换油时应用洁净的汽油或煤油仔细清洗轴承，加入轴承座内的润滑脂为容积的50%。

反击式破碎机常见故障及安装

反击式破碎机常见的故障有很多种，所以排除方法也有所不同。现提供以下四种常见故障排除方法：

一、如发现破碎机(反击式破碎机)振动异常：

1、说明物料过大，可以检查一下进料尺寸。

2、磨损不均，说明反击锤头需要更换，

3、转子不平衡，需调整，

4、基础处理不当，需检查地脚螺栓并加固。

二、如发现破碎机(反击式破碎机)轴承发热：

1、说明轴承缺油，需及时加油，当然加油过多也会使轴承发热，加油时一定要检查油位，

2、轴承损坏，要及时更换轴承，

3、上盖过紧，要调节好螺栓，松紧适度为宜。

三、如发现破碎机(反击破碎机)出料粒度过大：

1、说明锤头磨损，汉中河卵石破碎机，需将锤头调闲或更换，

2、锤头与反击板的间隙过大，河卵石破碎机厂家，一般调整为15-20mm，

3、进料粒度过大也会影响出料粒度。

四、如现在破碎机皮带翻转：

- 1、说明皮带磨损，河卵石破碎机厂，需更换三角带，
- 2、因为皮带输装配的问题，需将皮带轮调整在同一平面上，
- 3、一定要注意三角带本身质量。

反击式破碎机零部件的保养

1、柴油机冷却系统的制砂生产线保养检查节温器工作状态，防止柴油机水温过低或过高。清除水套内水垢。要选择低于工程机械使用地区最低温度10 左右，并具备冬季防冻，夏季防沸、防腐、防水垢的长效防冻液。水箱一旦发现泥砂淤积，马上清除。

2、电器设备的保养检查蓄电池的电机接线。检查调整电解液密度。保养启动电机，调高发电机充电电压。冬季应经常给蓄电池充电，保养预热装置。

3、制动系统的保养注意制动液是否充足，破碎品质是否变差。检查油水分离器，放污开关是否工作正常。检查制动有无变弱、跑偏、制动踏板的蹬踏力度不足及制动不回的现象，及时进行调整。

河卵石破碎机厂-汉中河卵石破碎机-顺飞机械由新泰市顺飞机械制造厂提供。新泰市顺飞机械制造厂（www.shunfeijixie.com）位于新泰市新甫街道万家庄村村东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顺飞在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。顺飞取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顺飞全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。