

高压氢气减压阀组建设

产品名称	高压氢气减压阀组建设
公司名称	江苏中特气体设备有限公司
价格	999.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省丹阳市珥陵镇工业园区
联系电话	15952822199 15952822199

产品详情

江苏中特气体设备有限公司JSZTQTSB我公司主营氢气减压阀组

公司为国内氢气使用单位提供氢气减压阀组，鱼雷罐车减压阀组，氢气集中供气减压阀组等，设备可以根据用户需求提供压力、流量要求定做。

氢气减压系统来电咨询4，关闭减压装置去氢气缓冲罐总阀，5，卸下连接氢气鱼雷车的氢气软管及静电接地线。伍，氢气鱼雷车减压盘/减压装置减压盘配高压1340/1350接口高压金属波纹管操作注意事项：1，操作人员应经岗位培训，考试合格持证上岗，上岗时应穿防静电工作服，严禁携带火种，非防爆电子设备进入减压装置附近。

1. 氢气的特性：

n 无色无臭气体；

n 上限% (V/V)：74.1，下限% (V/V)：4.1

n 不溶于水，不溶于乙醇、。

n 轻气体，密度是空气的0.07；容易泄漏，泄漏后聚集在上空；容易点燃，导致火灾和；泄漏后容易积聚在高空的死角处；

n 跟金属材料中的碳原子接触会发生氢脆

氢气减压系统来电咨询 在事故发生的同时操作工应立即向车间，公司领导汇报，联系消防部门。

柴，氢气鱼雷车减压盘/减压装置减压盘配高压1340/1350接口高压金属波纹管鱼雷车减压装置减压盘主要技术参数，1，执行标准，GB50177-2005。2，设计压力入口25-30mpa出口压力0-1.5mpa可调，3，设计流量0-2000M3/h，4，氢气鱼雷车减压盘/减压装置配排空，氮气置换管路。

2. 氢气站防火要求

n 禁止吸烟! 禁止明火!

n 禁止使用手机:进入站区，必须关闭手机

n 仅使用无火花的工具：铜制扳手

n 拖车和集装格必须接地

3. 进入氢气站个人防护

n 工作服：必须是阻燃材料或棉制衣服

n 戴手套

n 穿底部没有钢或钉子的安全鞋

n 长袖(工作时不应卷起)

n 需要时佩戴氢气探测器

4. 其他危害请参考《氢气安全培训》

5. 氢气减压系统来电咨询4.则缓慢打开平衡阀前面的放空针阀，开关该针阀3次后关闭，将软管内的空气用氢气置换掉；

供氢站异常识别及采取措施

1. 氢气泄漏或火焰判断

n 经常采用检漏液（swagelok snoop）对管道接头进行检漏

n 氢气火焰不能被察觉

n 氢气点燃时噪音很大

n 氢气火焰可以在强风中燃烧，可能会从源头处延展到几米开外

n 氢气火焰很难熄灭，因为由于热量火焰在空气中容易重新起燃

n 非常小的能量就能使氢气燃烧

2. 氢气泄漏及燃烧采取措施

n 关闭气源（长管拖车和氢气后备）

n 任其将管道内的氢气泄漏完毕或任其燃烧完毕，不得采取任何措施

n 用氮气将管道内氢气全部置换为氮气，然后对泄漏地方进行处理

n 处理泄漏点后，再对管道进行置换，将管道内全部置换为氢气

n 然后再投入使用