

锤式破碎机厂家直销 锤式破碎机 顺飞

产品名称	锤式破碎机厂家直销 锤式破碎机 顺飞
公司名称	新泰市顺飞机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市翟镇柳家庄村村西（澳特威公司院内）
联系电话	18366655789

产品详情

破碎机安装的五大注意事项

客户购买破碎机后，必须安装和测试汽车。为了确保将来顺利生产和不必要的维护成本，可以严格遵循安装工艺规范，使生产线顺利投入运行，锤式破碎机，避免安装不当或不符合安装注意事项。由此产生了不必要的维护费用，下面总结了安装破碎机过程中的五大注意事项。

1，破碎机设备主机采用地脚螺栓固定在混凝土水平基础上，更有利于破碎机的破碎效率和功能，大大降低了破碎过程中破碎机的安全问题。

2，安装时应注意主体与地面之间的平衡，这样在机器的生产中，锤子在破碎石材的操作中更有效，力度平衡，更有利于破碎机的由于不平衡而相互磨损，安全地增加了破碎机的使用寿命。

3.安装完毕后，检查设备是否牢固固定，检查各部位螺栓是否松动，主机门是否松动，机轴是否正常运转，润滑油是否充满等，以及不合理的地方应该及时处理。

4，安装破碎机应配备电源线，必须遵循手册的要求和设备的额定功率，以及控制开关的安全性，确保电源正常，电源的安全。

5.完成这些检查后，执行试验机，首先打开开关，看破碎机是否能正常运转，确保没有问题，然后将物料投入进一步运行。如果没有问题，最后一步是执行破碎机的负载试验机。试验机完成后，工作可以正常进行。

工作部件：

锤式破碎机主要零部件

锤式破碎机主要工作部件为带有锤子（又称锤头）的转子。受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部，设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出。锤式破碎机适用于破碎各种脆性材料的矿物。被破碎物料为煤、盐、白亚、石膏、明矾、砖、瓦、石灰石等。锤式破碎机物料的抗压强度不超过100兆帕，湿度不大于15%。可作为石料破碎，石头破碎，锤式破碎机价格，矿山破碎，锤式破碎机厂家，塑料粉碎，锤式破碎机厂家直销，垃圾粉碎等材料的破碎设备使用。

要保护轴头不被破坏：可制作了受力面厚度为40mm的套子套在轴头上，从而避免飞轮直接撞击偏心轴而损坏轴头。

用天车吊重物撞击偏心轴时，飞轮中心线要尽量与偏心中心线保持在一条直线上。

撞击轴承的位里要选择适当，使轴承先脱开动颚腔，若轴线有偏移，找正后继续撞

击，直到全部离开动鄂腔。

更换完轴承后，需进行装配安装。装配安装时，有两个需要注意的点：

锤式破碎机厂家直销-锤式破碎机-顺飞由新泰市顺飞机械制造厂提供。“洗砂机,锤式破碎机,生活固废垃圾综合风选设备”就选新泰市顺飞机械制造厂（www.shunfeijixie.com），公司位于：新泰市新甫街道万家庄村村东，多年来，顺飞坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。顺飞期待成为您的长期合作伙伴！