

欧科不锈钢电热水壶okg-1216A

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 欧科不锈钢电热水壶okg-1216A |
| 公司名称 | 吉安市青原区天行家电商行 |
| 价格 | 110.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:欧科 型号:okg-1216A 口径:10cm及以下 (mm) |
| 公司地址 | 中国 江西 吉安市青原区 贸易广场坪田东路17号 |
| 联系电话 | 0086-07968118778 18907966315 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------|------|--------------|
| 品牌 | 欧科 | 型号 | okg-1216A |
| 口径 | 10cm及以下 (mm) | 是否分体 | 是 |
| 是否调温 | 不可调 | 额定功率 | 1200 (W) |
| 电源电压 | 220 (V) | 电源频率 | 50 (Hz) |
| 容量 | 1.2 (L) | 产地 | 广东佛山顺德 |
| 品质 | 不锈钢 | 送礼用途 | 福利，个人，促销，节庆等 |

用心为您，让利给您，只希望您在小店收获更多的快乐！

使用说明：

- 1、将水注入壶内，水位高度不得低于最低水位线(min),不得高于最高水位线(max)；
- 2、将壶体置于水壶的底座上，按下开关，指示灯亮即开始加热；
- 3、当水煮沸后开关自动挑战，指示灯灭，即停止加热；
- 4、水沸断电后，若需重新加热，请等待30-60秒按下开关即可。

维护保养：

- 1、清除水垢方法：

当水壶使用一段时间后，壶内会有一些水垢，影响清洁美观，可用约200ml食醋，加400ml水，将此混合液体倒入壶中煮至沸腾，然后将水倒掉，用干净柔软的布擦拭壶内即可。

2、要经常清洗过滤网的水垢、杂物，污物不多时可用水冲洗或用软刷刷洗（不能用金属硬刷），如果水垢太多，可将过滤网拆下清洗，拆洗过滤网要安放适位，不能松脱。【本点仅适用于有过滤网的水壶】

注意事项：

- 1、电源插座应是具有良好的接地三芯，插座且需单独使用；
- 2、壶体不可浸淹水中清洗，只能用干布擦拭；
- 3、电热水壶的壶体只能再产品配置提供的底座上使用；
- 4、电热水壶只用于烧开水，勿在壶内装入其他液体使用；
- 5、水壶不能过满，否则沸水可能喷出；
- 6、煮水时，勿用手触摸壶体、壶嘴或壶盖，以免蒸气烫伤。