

# 安装钢骨架轻型板厂家 钢构轻强板量大从优钢骨架轻型板

产品名称	安装钢骨架轻型板厂家 钢构轻强板量大从优钢骨架轻型板
公司名称	河北神冠建材科技有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	自重:0.68-0.8 标准板:6000*1500 耐火极限:大于等于2小时
公司地址	河北省石家庄市元氏县赵同乡墨池村
联系电话	0311-86533227 15632179901

## 产品详情

制作、安装、堆放、运输、维护

8.1钢骨架轻型板主肋采用喷砂除锈，钢主肋表面应彻底除锈，除锈等级达到St3级。如使用过程中发现锈蚀应及时采取措施，钢主肋与端肋、加劲肋连接采用焊接，焊脚尺寸为4mm满

焊，焊接质量符合相关现行国家标准的规定。

8.2钢骨架轻型板板内采用焊接钢丝网片，短跨小 $b \leq 150$ 为下筋，伸入支座长度不小于50mm;长跨 $b \geq 200$ 为上筋，伸入支座长度不小于30mm，且无特殊说明时与边肋隔一焊一。

8.3钢骨架轻型板吊顶吊杆应与边肋连接，不得连接在芯板上。

8.4 SB钢骨架轻型板堆放时每垛高度不得超过10块，应垫木放置平整，上下对齐。装车运输时，板悬挑长度不应超过300mm。

8.5 GD钢骨架轻型板吊装时，应采用专用吊具四点起吊每次起吊不超过两块。

8.6钢骨架轻型板当芯材强度达到设计强度的95%后方可出厂。SB钢构轻型复合板在运输和安装时应防止相互摩擦、碰撞，对因摩擦、碰撞而导致油漆脱落或局部损伤，应及时修补。

8.7 SB钢骨架轻型板不宜作为土建施工作业面，若在板上堆放砖、瓦、砂石及其他材料时，应采取保护措施;且堆重及施工荷载不得超过板允许外加均布荷载标准值。

8 GD钢骨架轻型板应避免尖锐重物冲击，板

有车辆通行。

8.9钢骨架轻型板宜采用找平层找坡，坡度不宜小扮平整度可满足铺设的防水卷材施工要求冰  
直接做防水层.

8.10 CD钢骨架轻型板安装前应对主体结构测量，要求

主体结构水一平偏差不超过1 25mm，垂直偏差不超过士1 0mm不满足时应与相关单位协商处理方案。