

# 小型混凝土输送泵 任县强功 混凝土输送泵

产品名称	小型混凝土输送泵 任县强功 混凝土输送泵
公司名称	任县强功机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇边家庄村
联系电话	13001454466

## 产品详情

### 强功机械为您介绍混凝土输送泵润滑系统

任县强功机械制造厂为您介绍：

在自动润滑系统中，手动润滑泵为润滑辅助供脂装置，每次开机泵送前应扳动润滑脂泵的手柄，在观察到搅拌轴承、S管大小轴承处均有润滑脂溢出后，即可停止手动泵油。在泵送混凝土时，系统是由双线润滑中心提供液压油作为润滑剂自动为机械系统提供润滑。对于手动润滑泵，夏季用非极压型"00"号半流体锂基润滑脂，冬季用非极压型"000"号半流体锂基润滑脂。

### 输送泵管道清洗有两种方法水洗和气洗

任县强功机械制造厂为您介绍：

管道清洗有两种方法水洗和气洗。水洗时，把用水浸过的扎成圆柱形的水泥袋和清洗球先后装进已清洗干净的锥管中，混凝土小型输送泵，接上锥管、管道，小型混凝土输送泵，关闭卸料门，混凝土输送泵车，再向料斗注满水（须保持水源不断）。泵送水，直到清洗球从输送管的前端冒出为止。气洗即压缩空气吹洗，是把浸透水的清洗球先塞进气洗接头，再与变径管相接的一根直管，并在管道的末端接上安全盖，安全盖的孔口要朝下。控制压缩空气的压力不超过0.8MPa，气阀要缓慢开启，当混凝土能顺利流出时才可开大气阀。

任县强功机械制造厂为您介绍：

应根据施工场地特点及混凝土浇筑方案进行配管，配管设计时要校核管路的水平换算距离是否与混凝土泵的泵送距离相适应。配管时应尽可能缩短管线长度，混凝土输送泵，少用弯管和软管。输送管的铺设应便于管道清洗、故障排除和拆装维修。当新管和旧管混用时，应将新管布置在泵送压力较大处。配管过程中应绘制布管简图，列出各种管件、管卡、弯管和软管等的规格和数量，并提供清单。

小型混凝土输送泵-任县强功-混凝土输送泵由任县强功机械制造厂提供。任县强功机械制造厂（[www.renxianqianggong.com](http://www.renxianqianggong.com)）位于河北省邢台市任县邢家湾镇边家庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前任县强功在混凝土搅拌及其输送机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。任县强功取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。任县强功全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。