

山东宇恒 屋顶排风风机 屋顶风机

产品名称	山东宇恒 屋顶排风风机 屋顶风机
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

、屋顶风机安装的基础须高出屋面，表面要求平整，以防渗水漏水，并须预埋好地脚螺栓。2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板，屋顶排风风机，以减少振动，地脚螺栓应配有弹簧垫圈，防止使用时松动。3、屋顶风机出口的管径只能变大、不能变小，最后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽；如遇冬季下雪，冰冻日期，必须经常开动，以防大雪堵塞风机出口。4、屋顶风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与屋顶风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在屋顶风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止屋顶风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸

影响碳钢消防高温排烟风机价格的因素有很多，比如风机参数、风机使用工况和使用环境要求，以及稳定苏和气体介质等这些。其中在风机参数上，主要是看风量和风压这两个。此外，有时候，还需要考虑到电机功率这一个参数。碳钢消防高温排烟风机的型号不同，那么在排烟风机价格上也是不一样的。而且，工厂屋顶风机，还可以知道的是，屋顶风机，即便是同一型号的碳钢消防高温排烟风机，如果有不同的生产厂家的话，屋顶排烟风机，那么也可能会有不同价位

3.双速风机试车时，应先启动低速，并检查旋转方向是否正确；起动高速时必须待风机静止后再起，以防高速反向旋转，引起开关跳闸及电机受损。4.风机达到正常转速时，应检测风机各相输入电源是否正常，风机的运行电流不能超过其额定电流，若运行电流超过其额定电流，应检查供给风机的电压是否正常。5.对离心风机和风机箱，所需电机功率是指在待定工况下，加上机械损失与应有的储备量而言，并非出风口全开时所需的功率，如风机的出风口不接管道或未加外界阻力而进行空运转，则电机有烧毁的危险，为了安全起见，应在风机的出风口或入口管路加上阀门，起动风机时关闭，运转后将阀门慢慢开启，达到规定工况为止，并注意风机电流是否超过规定值。[1]

山东宇恒(图)-屋顶排风风机-屋顶风机由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒(图)-屋顶排风风机-屋顶风机是山东宇恒空调设备有限公司（www.njwanglian.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：师经理。