

欧版鄂式破碎机怎么卖 石家庄欧版鄂式破碎机 超伟机械

产品名称	欧版鄂式破碎机怎么卖 石家庄欧版鄂式破碎机 超伟机械
公司名称	巩义市超伟建材机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市东区杜甫路成义路1号
联系电话	13838092926

产品详情

欧版鄂式破碎机

颚式破碎机运行环境：在将巨大石块破碎成小石块的过程中，一道破碎机通常为“主”破碎机。历史长，也坚固的破碎机是颚式破碎机。为颚式破碎机喂料时，物料从顶部入口倒入含有颚齿的破碎室，颚齿以巨大力量将物料顶向室壁，将之破碎成更小的石块。支持颚齿运动的是一根偏心轴，此偏心轴贯穿机身构架。偏心运动通常由固定在轴两端的飞轮所产生。飞轮和偏心支持轴承经常采用球面滚子轴承，欧版鄂式破碎机多少钱，轴承的工作环境极为苛刻。轴承必须承受巨大的冲击载荷，石家庄欧版鄂式破碎机，磨蚀性污水和高温。尽管此工作环境极为苛刻，颚式破碎机仍需非常可靠的工作，这是保证生产效率的关键一环。

欧版鄂式破碎机

欧版鄂式破碎机

因为颚式破碎机两侧的固定衬板、活动颚衬板和衬板容易磨损。此外，当发生严重磨损时，产品的粒度会变大。因此，在初始磨损期间，齿板可以旋转使用，或者上下两个部件可以旋转使用。一般情况下，颚板磨损在中部和下部，因此当齿高磨损到一定程度时，需要更换新的衬板。颚式破碎机拆装不能马虎的问题，即拆装过程会影响设备的使用寿命和后续生产环节，因此拆装过程不能马虎。这里介绍了需要频繁拆卸和装配的止推板的拆卸过程。无论是新设备投入使用前的组装过程、生产中的零件更换还是设备存放前的拆卸，都必须严格按照颚式破碎机要求的步骤进行。欧版鄂式破碎机

颚式破碎机主要部件

折叠1.机架

机架是上下开口的四壁刚性框架，用作支撑偏心轴并承受破碎物料的反作用力，要求有足够的强度和刚度，一般用铸钢整体铸造，小型机也可用优质铸铁代替铸钢。大型机的机架需分段铸成，再用螺栓牢固链接成整体，铸造工艺复杂。自制小型鄂式破碎机的机架也可用厚钢板焊接而成，但刚度较差。

折叠2.颚板和侧护板定颚和动颚都由颚床和颚板组成，颚板是工作部分，用螺栓和楔铁固定在颚床上。定颚的颚床就是机架前壁，动颚颚床悬挂在周上，要有足够的强度和刚度，欧版鄂式破碎机怎么卖，以承受破碎反力，因而大多是铸钢或铸铁件。

折叠3.传动件

偏心轴是破碎机的主轴，欧版鄂式破碎机现价，受有巨大的弯扭力，采用高碳钢制造。偏心部分须精加工、热处理、轴承衬瓦用巴氏合金浇注。偏心轴一端装带轮，另一端装飞轮。欧版鄂式破碎机

欧版鄂式破碎机怎么卖-石家庄欧版鄂式破碎机-超伟机械(查看)由巩义市超伟建材机械厂提供。巩义市超伟建材机械厂（www.cwksjx.com）位于河南省巩义市东区杜甫路成义路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前超伟建材在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。超伟建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。超伟建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。