

一托三防火卷帘控制箱（主机控制，分机3C）

产品名称	一托三防火卷帘控制箱（主机控制，分机3C）
公司名称	合肥消安电子有限责任公司
价格	1500.00/套
规格参数	电源:380 V 尺寸:320*245*75 重量:17 K G
公司地址	合肥市新站区佳海工业城C区79号
联系电话	86-0551-66339895 13965038160

产品详情

合肥消安电子有限责任公司专业研发、生产、销售、维修防火卷帘控制器、线路板和控制开关等；销售防火卷帘门机，温感烟感器，低温熔断器等。本公司生产的防火卷帘控制器率先获得国家消防总局3C质量认证，由于发货即时、质量可靠、安装调试简便、返修率低、售后服务完善，受到全国用户的广泛欢迎。

本产品主机为大功率型，提升力强，分机为3C产品，质量保证

调试、设置方法

仔细检查接线正确无误后，方可进行整机调试。

1、将控制器的主、备电源开关合上后，控制器先进行上电自检，自检后如一切正常，面板主、备电源指示灯亮，其他指示灯灭；自检后如果有故障音、故障指示灯亮，应检查三项电源是否缺项、错相、电池和烟、温感探测器掉线。解决故障后方可进行下面操作。

2、卷帘上、下限位的设置：

一切正常后，将拨码开关的2、3码拨至OFF（出厂时已设置为此码），操作控制器按键，观察按键标识与卷帘运行方向是否一致，如果电机转向与标识不一致，拨动拨码开关的1码（拨后不要拨回），若拨动1码请注意电机限位的正确性。如若不正确可拨动电路板上限位接线桩旁边的限位切换开关进行切换。并将卷帘上、下限位设置好。

3、时间设置：

防火分隔：

控制器出场时以默认为防火分隔（即一步降）状态，拨码开关的2、3码在上。

疏散通道设置：

a) :控制器出厂时2、3码在上，先将3码拨下来，按下行键使卷帘门下行至中位（1.5m-1.8m）按停止键停止（此时每再按一次停止键为中停延时十秒，两次二十秒以此类推;如果不按停止键为默认三十秒延时。）把2码拨下设置结束（完成设置后拨码的2、3码均在下面）

b)：如果备电半降需要准确位置设置：先将3码拨下来，按下行键使卷帘门下行至中位（1.5m-1.8m），按停止键（此时每再按一次停止键为中停延时十秒，两次二十秒以此类推;如果直接按上行键为默认三十秒延时。）接着继续按上行键使卷帘门上行至上限位，卷门上行至上限位后约5秒后卷门自动下滑，到达中位后按停止键，卷门自动回到上限位，再将拨码2拨下来完成设置（完成设置后拨码的2、3码均在下面）。

注：如果要重新设置时间，把拨码开关K的第2、3码拨至ON，按“复位”键后重复第 步。