

# 华为TP48600T开关电源柜基本介绍

产品名称	华为TP48600T开关电源柜基本介绍
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48600T
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

### 华为TP48600T开关电源柜48V600A基本介绍

华为TP48600T通信电源机柜，48v600A.

尺寸：长 宽 高

600毫米 600毫米 2000毫米

MODEL:TP48600T

TYPE:TP48600T-N20A6 TP48600T-N20A3

INPUT:-200-240/346-415V :3W+N;50/60 HZ;76AMAX

OUTPUT:-48V 600A MAX

made in china guangdong

中国广东制造。

合格证：/QUALIFICATION CARD

质检员：/QC :0100052

华为TP48600T通信电源机柜，48v600A.

华为技术有限公司

CAUTIONG:

在安装电池前，将电池熔丝拆下，并确保电池极性正确连接。

DANGER

大接触电流！接通电源或通信网络前须先接地。

DANGER:

高压危险仅授权人员操作。开盖前参考手册。

CAUTION:

请仔细查看用户手册。TP48600T开关电源机柜，通信电源机柜48v高频开关电源，

监控模块: SMU02B

整流模块：R4850G(48V50A),满配12个.

项目 配电规格

输入制式 220/380V AC 三相四线

交流配电

交流输入：1路 100A/3P 空开

标称雷击放电电流 20kA，雷击放电电流 40kA，8/20  $\mu$ s

直流配电

1：BLVD1：160A 熔丝  $\times$  4 华为TP48600T通信开关电源机柜

LLVD1：160A 熔丝  $\times$  4，63A/1P 空开  $\times$  3 华为TP48600T通信开关电源机柜

2：BLVD2：160A 熔丝  $\times$  4 华为TP48600T通信开关电源机柜

LLVD2：160A 熔丝  $\times$  4，63A/1P 空开  $\times$  3 华为TP48600T通信开关电源机柜

3：BLVD3：160A 熔丝  $\times$  4 华为TP48600T通信开关电源机柜

LLVD3：160A 熔丝  $\times$  4，63A/1P 空开  $\times$  3 华为TP48600T通信开关电源机柜

4：BLVD4：16A/1P 空开  $\times$  2 华为TP48600T通信开关电源机柜

LLVD4：63A/1P 空开  $\times$  3TP48600T开关电源机柜，通信电源机柜48v高频开关电源，

电池支路 500A 熔丝  $\times$  2 华为TP48600T通信开关电源机柜

华为TP48600T通信开关电源机柜通用安全注意事项:

1. 本产品应在符合设计规格要求的环境下（电网、输入电压、温度、湿度等）使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品质量保证范围之内。
2. 在进行本产品的各项操作时，必须严格遵守由华为公司提供的相关设备注意事项和特殊安全指示。负责安装、维护华为设备的人员，必须先经严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作方法之后，方可安装、操作和维护设备。华为公司不承担任何因违反通用安全操作要求和使用设备安全标准而造成的责任。
3. 操作人员应遵守当地法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
4. 禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。
5. 禁止将设备置于易燃、易爆气体或烟雾的环境中，禁止在该种环境下进行任何操作。
6. 禁止用水清洗设备内部或外部的电气零部件。
7. 禁止将安全特低电压（SELV）电路端子连接到通讯网络电压（TNV）电路端子。
8. 操作时严禁在手腕上佩戴手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。
9. 操作过程中必须使用专用绝缘工具。