

# 乡道路标线画线机热融划线一体机 凹凸热熔划线机

产品名称	乡道路标线画线机热融划线一体机 凹凸热熔划线机
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市古槐辖区洸河人家1号楼东起第七间营业房
联系电话	15715472567

## 产品详情

### 乡道路标线画线机热融划线一体机 凹凸热熔划线机

一：热熔划线一体机主要由熔料釜缸、离合传动器、后轮定位器、玻璃微珠箱及撒布器、划线斗、加热系统、行走系统、工具箱等九个部分组成。

二：热熔划线一体机的工作原理是利用五柱火燃烧器加热熔料釜缸以熔解涂料，利用温度表控制熔料温度，继而将适宜温度的涂料由料门放入划线斗，同时扳动玻璃珠撒布器扳手。此时推动划线车前进，就可以实现涂料和玻璃微珠同步撒布，完成划线全过程。

热熔划线机技术参数：

1. 标线厚度:1.0 ~ 2.5mm
2. 标线速度:1.2 ~ 1.5km/h
3. 标线宽度:100 ~ 450mm
4. 熔釜容量:150 kg
5. 玻璃珠箱容量:28kg
6. 喷涂方式:刮涂式
7. 微珠播撒方式:可变式定量撒播
8. 加热温度:0 ~ 300

9. 推荐放料温度:180 ~ 220

10. 设备质量:150kg

11. 外形尺寸:1350 × 1000 × 1000mm

12. 燃料：石油液化气

### 三：热熔划线机使用、维护及保养

1.一般使用步骤是首先在施工前检查车体各部位是否处于正常状态，按划线厚度要求调整封料刀和落地刀与地面的高度差，加玻璃珠于玻璃珠箱，点火预热划线机，加涂料。定位放下指针，对准基准线中心，当保温釜内温度达到180 -220 时，向划线斗内加料，当斗内涂料离斗面大概25mm时，关闭放料门，停止加料。打开玻璃微珠撒布器，进行划线，划线过程中及时加料。施工结束复位清理。

2.划线结束后应及时清洁设备，尤其是划线斗的清理，此外划线斗在使用中触地用力不可过度。经常检查液化气管线、阀门，以及各部件螺丝是否松动，气罐、炉具、管道是否有漏气现象，注意使用安全。彻底清理后可对划线机、离合器上一点润滑油。另外，对设备需定期保养。

联系电话：18369755313（微）耿敏 欢迎您的来电咨询！

联系Q Q：410203654

淘宝店铺地址：<https://shop143491312.taobao.com/>

阿里巴巴店铺地址：<http://shop1411865468061.1688.com/?spm=0.0.0.0sn7aH>